airpure

Breathe Healthy

# USER MANUAL

airpure
Breathe Healthy

# CONTENTS
# USER MANUAL


| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION OF THE DEVICE** | **5** |
| **FIRST-TIME USE** | **6** |
| **IMPORTANT SAFETY GUIDELINES** | **6** |
| **FUNCTIONAL OVERVIEW** | **7** |
| **CLEANING THE FILTER** | **9** |
| **REPAIRS/DISPOSAL** | **10** |
| **TECHNICAL DATA** | **10** |
| **WARRANTY** | **11** |

1
2
FRONT


3
4
BACK
5


6


TOP
7
9
8
12
8
10
11


16
4
BACK
15
14
13

# DESCRIPTION OF THE DEVICE

The device consists of the following main components:

1. **Purifier**
2. **LED display for fan speed 1-5**
3. **Purifier door**
4. **Fragrance tray**
5. **Adapter plug socket**
6. **Universal adapter**
7. **On/Off button**
8. **Power Setting button**
9. **Timer button**
10. **LED display timer of 2, 4 or 8 hours**
11. **The LED-filter change indicator**
12. **D/T button**
13. **Antimicrobial Preliminary Filter**
14. **HPP™ Filter**
15. **Activated Carbon Filter**
16. **Amezcua Air Filter**

# FIRST-TIME USE

1. Place the AirPure 2 on a flat surface in the desired area. Plug the adaptor (6) into a suitable electric socket.
2. Press the top corners of the door firmly using both hands at the same time to click open.
3. Remove the Activated Carbon Filter (15) from the polyethylene bag before operating.
4. To close, place the door in its position and press the top corners of the door firmly using both hands at the same time. You will hear a 'click' sound when it is closed properly.
5. Switch on the appliance by pressing the 'On/Off' button (7).
6. Adjust the purification rate (volume per hour) by pressing the 'Power Setting' button (8) (one blue lamp for level 1, two blue lamps for level 2, etc.).
7. You can set the timer to your own preferences. Press the 'Timer' button (9) and you can choose between the following periods: 2 hours, 4 hours or 8 hours. If you do not wish to use the timer, you may run the air purifier in continuous operation (no LED lamps illuminated).
8. If the lamp is too bright (for example at night), you may reduce the light intensity by pressing the 'D/T' button (12). The night mode can be switched off by pressing the button once again.
9. AirPure 2 has the function to diffuse refreshing fragrances of your choice, filling up the entire room with a soothing scent. It is important to note that excessive quantities may lead to machine malfunction and damage. To use this feature, remove the fragrance tray (4) from its mount. Place no more than 1-2 drops of fragrance in the container and replace back in its mount. If you wish to change the fragrance, you can wash the fragrance container and fleece under running water.

# IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

- Please read the operating instructions carefully before you use the appliance. We are not liable for any loss or damage which may arise due to any technical fault whatsoever arising out of non-compliance to instructions.
- AirPure 2 is only for home and non-commercial use and quality of usage may vary depending on how it is used.
- Keep away from children unless under adult supervision.

- Connect the cable to alternating current. Observe the voltage information given on the appliance.
- Do not use damaged extension cords.
- Do not run the power cord over sharp edges and make sure it does not get trapped.
- Do not pull the plug from the socket with wet hands or by holding on to the power cord.
- Do not use AirPure 2 in the immediate vicinity of a bath tub, a shower or a swimming pool (observe a minimum distance of 3 m). Place the appliance in such a position that a person in the bath tub, shower or a swimming pool cannot touch the appliance.
- Do not place the appliance near a heat source. Do not subject the power cord to direct heat (such as a heated hot plate, open flames, hot iron sole plates or heaters). Protect power cords from exposure to oil.
- The appliance must be properly positioned to ensure high stability during its operation and make sure that no one can trip over the power cord.
- The appliance is not splash proof.
- Do not store or operate the appliance outdoors.
- When not in use, pack and store the appliance in a dry place inaccessible to children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains

**The product must be connected to a power source which fulfils the requirements of EN 60335-series with the following technical data: rated input: 110-240V, 50/60 Hz, 1,5A ; rated output: DC 15V, 2,0A**

# FUNCTIONAL OVERVIEW

### ANTIMICROBIAL PRELIMINARY FILTER

The Antimicrobial Preliminary Filter removes large dust particles and pollutants from the air, thereby protecting the secondary filter from severe soiling therefore optimising its functionality. The preliminary filter can be vacuum-cleaned when needed. The filter material wears out over time; the filter should be replaced at approximately 2,160 hours or at 6-month intervals.

## HPP™ FILTER SYSTEM

The HPP™ Filter is the heart of the air purifier. It filters out viruses, bacteria, fine dust, pollen, dust mite excretions and mould from the air. Its high efficiency is ensured by the use of extremely powerful magnetic fields.

## ACTIVATED CARBON FILTER

The Activated Carbon Filter is able to absorb airborne gases (unpleasant odours or tobacco smoke) and filter them out of the air. The filter should be replaced at approximately 6-month intervals depending on the level of air contamination caused by unpleasant odours and tobacco smoke. Should it become apparent, even before the end of the 2,160 hours usage or 6-month period, that the unpleasant odours are no longer being adequately eliminated, the filter should be replaced.

## AMEZCUA AIR FILTER

The Amezcua Air Filter is an environmentally-friendly filter that has undergone specialised energising treatment in Switzerland, allowing it to have positive effects on breathing air. The air treated with Amezcua Air Filter will leave you harmonised and energised. The Amezcua Air Filter should be replaced every 24 months.

## THE LED-FILTER CHANGE INDICATOR

It will blink after 2,160 hours of operating time. After replacing the Activated Carbon Filter and prefilter, press the 'D/T' button (12) for at least 5 seconds and the appliance will be ready to use again.

## FRAGRANCE COMPARTMENT

A few drops of fragrance (max. 1-2 drops) can be put into the fragrance compartment. AirPure 2 will diffuse the fragrance into the room, generating an agreeable ambiance.

**Please note:** If used in excess, fragrances may attack and damage plastic. Therefore, please add no more than 1-2 drops to the fleece, and do not add any more until the initial fragrance is used. If in doubt, please wash and dry the fragrance compartment and fleece before next usage.

## SPEED LEVELS

AirPure 2 has 5 different speed levels for different applications:

| | |
|---|---|
| **Level 1** (Very Quiet) | For sleeping and night-time |
| **Level 2** (Quiet) | For bedrooms or smaller rooms |
| **Level 3** | For continuous daytime use in smaller rooms (25 $m^2$) |
| **Level 4** | For continuous daytime use in larger rooms (up to 50 $m^2$) |
| **Level 5** (High Speed) | For quick air purification or purification of heavily polluted air |

**TIMER**

AirPure 2 switches off automatically after 2, 4 or 8 hours, whichever you prefer. The timer function is ideal for air purification when you leave the home but would like to have the air purified in your absence. AirPure 2 can also be used without the timer and is suitable for continuous operation.

**NIGHT MODE**

Today, many appliances incorporate LED lights which are unsuitable for night-time use. In night mode, the light intensity is reduced to a pleasant level.

# CLEANING THE FILTER

Prior to any maintenance work and after each use, switch off AirPure 2 and remove the adaptor from the socket.

Never immerse the unit in water (risk of short circuit).

- External surfaces should only be wiped off with a damp cloth and leave to dry.
- The Antimicrobial Preliminary Filter can be cleaned with a vacuum cleaner. The filter should be changed at 6-month intervals.
- Fine particles, viruses and bacteria accumulate in the HPP™ Filter over the course of time. You should therefore wash this filter under cold running water at 2-month intervals. The filter should then be allowed to dry outside the appliance. You may refit the filter when no water drops are visible inside. Strictly follow the cleaning instructions printed on the back of the HPP™ Filter.
- The Activated Carbon Filter cannot be cleaned and should be replaced at intervals of no more than 6 months.
- The Amezcua Air Filter is recommended to be replaced every 12 months.
- Please enter the filter fitting date. Replace the Activated Carbon Filter and Antimicrobial Preliminary Filter 6 months after the recorded date and replace the Amezcua Air filter 12 months after the recorded date.

# REPAIRS/DISPOSAL

- Repairs to all electric devices (including replacement of the power cable) may only be performed by AirPure professionals. Carrying out inappropriate repairs voids the warranty and no liability shall be accepted.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazards.
- Never operate the device if the cable or the plug is damaged. Do not use any sharp, abrasive objects or corrosive chemicals.
- AirPure 2 must NOT be disposed of with household waste. Please dispose AirPure 2 at the appropriate waste collection centres. Collecting and recycling electrical and electronic waste saves valuable resources.
- The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly way and ensure that it reaches the recyclable material collection centre.
- All rights for any technical modifications are reserved.

# TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Power (5 speed levels):** | 8-30 W. |
| **Dimensions:** | 380 mm x 415 mm x 160 mm |
| | (Length x Height x Width) |
| **Weight:** | ca.4.92 kg |
| **Shut-off timer:** | 2h, 4h, 8h |
| **Adapter complies with EU regulations:** | CE/GS/ WEEE /RoHS |

# WARRANTY

The warranty period remains valid for two (2) years from the date of purchase. During the warranty period, we will repair and/or replace, at our discretion, any machine and/or part(s) thereof which proves(en) to be defective without any cost to you for the said repair and/or replacement of the machine or its part(s) thereof including the labour cost in relation to the same, except where the said repair and/or replacement cost is not part of the two (2) years warranty.

EXCEPT FOR THE WARRANTY PROVIDED ABOVE, QNET DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER IMPLIED WARRANTIES AND ANY WARRANTY OF THE MERCHANT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE PRODUCT FOR ANY PERIOD AFTER THE EXPIRATION. QNET will, at its sole discretion, repair or exchange a product under warranty. NO credit will be issued. The remedies described above are your sole remedies in the event of any breach of the warranty provided above.

**WHO IS COVERED?**

The original owner of a privately-owned QNET appliance who can provide a dated proof of purchase in the form of an invoice or receipt is covered. The warranty is not transferable. The original dated proof of purchase (a copy needs to be faxed, emailed, mailed) prior to returning the unit. Provide the model number of your appliance and a detailed description (preferably typed) of the problem with the item. Enclose your description in an envelope and tape it directly to AirPure 2 before the box is sealed. Do not write anything on or alter in any way the original box.

**WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:**

- Parts that normally require replacement, such as Antimicrobial Preliminary Filter, Activated Carbon Filter, Amezcua Air Filter and other consumable items that need regular replacement except for material or workmanship defects.
- Damage, failure, loss or deterioration due to ordinary wear and tear from abuse, misuse, negligence, accident, faulty installation, placement and operation, improper maintenance, unauthorised repair, exposure to unreasonable temperatures or conditions. This includes damages caused by misusing essential oils or water treatment and cleaning solutions.
- Damage resulting from inadequate packaging or carrier mishandling of returned products.
- Misplacement or loss of accessories such as nozzle, fragrance capsule, water tank cap etc.
- Shipping and transportation costs to and from any place of repair.
- Direct, indirect, special or consequential damages of any type, including loss of profits or other economic loss.
- Transportation damage of a unit shipped from one of our retailers. Please contact them directly.

This Warranty does not cover damages or defects caused by or resulting from failure to conform strictly to QNET's specifications in connection with the installation, operation, use, maintenance, or repair of the QNET appliance.

airpure
Breathe Healthy

# المحتويات
# دليل المستخدم


| | |
|---|---|
| يتكون الجهاز من المكونات الرئيسية التالية | 15 |
| الاستخدام الأول | 16 |
| إرشادات الأمان الهامة | 16 |
| نظرة عامة على التشغيل | 17 |
| تنظيف الفلتر | 19 |
| عمليات إصلاح الجهاز أو التخلص منه | 20 |
| البيانات التقنية | 20 |
| ضمان | 21 |

1
2
FRONT


3
4
BACK
5


6


TOP
7
9
8
12
8
10
11


16
4
BACK
15
14
13

# وصف الجهاز

يتكون الجهاز من المكونات الرئيسية التالية:

1. المنقي
2. مصباح LED للسرعات 1-5
3. باب المنقي
4. صينية العطور
5. مقبس قابس محول
6. محول شامل
7. مفتاح التشغيل/الإيقاف
8. زر إعداد الطاقة
9. زر المؤقت
10. شاشة LED تعرض المؤقت (2 أو 4 أو 8 ساعات)
11. مؤشر LED تغيير الفلتر
12. زر الوضع الليلي
13. الفلتر الأولي
14. فلتر HPP™
15. فلتر الكربون المنشط
16. فلتر هواء Amezcua

# الاستخدام الأول

ضع AirPure 2 على مكان مسطح في المنطقة المطلوبة. ضع المهايئ (3) في المقبس الكهربائي المناسب.

اضغط على الزاوية العليا من الباب بقوة باستخدام كلتا اليدين في نفس الوقت حتى تسمع صوت طقطقة يدل على فتح الباب.

أخرج فلتر الكربون النشط(15) من الحقيبة المصنوعة من البولي إيثيلين قبل التشغيل.

للإغلاق، ضع الباب في مكانه ثم اضغط على الزوايا العليا من الباب بقوة باستخدام كلتا اليدين في نفس الوقت. سوف تسمع صوت "طقطقة" يدل على إغلاق الباب بشكل صحيح.

قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على زر "تشغيل/إيقاف" (7).

اضبط معدل تنقية AirPure 2 (الحجم لكل ساعة) ببساطة من خلال الضغط على زر "إعداد الطاقة" (8) (مصباح أزرق واحد للمستوى 1، مصباحان أزرقان للمستوى 2 وهكذا).

لتنقية الهواء في الغرفة، يمكنك تعيين المؤقت على تفضيلاتك. اضغط على زر المؤقت (9) ويمكنك الاختيار من بين الفترات التالية: ساعتان (2) و4 ساعات و8 ساعات. إذا لم ترغب في استخدام المؤقت، يمكنك تشغيل منقي الهواء في وضع التشغيل المستمر (مصابيح LED غير مضيئة).

إذاكان المصباح ساطعًا بشدة (على سبيل المثال، خلال فترة الليل)، يمكنك تقليل شدة الإضاءة من خلال الضغط على زر "الوضع الليلي" (12). ويمكن إيقاف الوضع الليلي من خلال الضغط على الزر مرة أخرى.

يحتوي جهاز AirPure 2 على وظيفة لرش العطور المنعشة التي تختارها لتعبق أجواء الغرفة بروائح العبير الزكية. يجب أن نلاحظ أن الكميات الكبيرة من العبير قد تتسبب في تعطل الآلة وتلف الجهاز. لاستخدام هذه الميزة، قم بفك صينية العطور (6) من مكان تركيبها. لا تضع أكثر من قطرة أو قطرتين من العطر في الحاوية، ثم ارجعها إلى مكان تثبيتها. إذا رغبت في تغيير العطر، يمكنك غسل حاوية العطور وشطفها بماء جارٍ.

# إرشادات الأمان الهامة

- برجاء قراءة إرشادات التشغيل بعناية قبل استخدام الجهاز. نحن لا نتحمل مسؤولية أي خسارة أو تلف يحدث بسبب أية أعطال فنية ناتجة عن عدم الامتثال لإرشادات التشغيل.
- يستخدم جهاز AirPure 2 للأغراض المنزلية وغير التجارية فقط، وقد تتباين جودة الاستخدام حسب طريقة الاستخدام.
- يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال أو تحت إشراف أفراد بالغين.
- قم بتوصيل الكبل بمنفذ تيار متردد. لاحظ معلومات الفولطية المتوفرة على الجهاز.
- لا تستخدم كبلات تمديد تالفة.

- لا تمرر كبل الطاقة فوق الحواف الحادة وتأكد من عدم انحشاره.
- لا تسحب القابس من المقبس ويداك مبتلتان أو من خلال الإمساك بكبل الطاقة.
- لا تستخدم منقي الهواء بجوار حوض الاستحمام أو الدش أو بجوار حمام السباحة (أدنى مسافة 3 م). ضع الجهاز في مكان لا يتيح للجالس داخل حوض الاستحمام لمس الجهاز.
- لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر حراري. لا تعرض كبل الطاقة للحرارة المباشرة (مثل صفيحة ساخنة) أو ألسنة نيران أو حديد ساخن أو أجهزة تدفئة). احم كبلات الطاقة من التعرض للزيت.
- تأكد من أن الجهاز في وضع صحيح لضمان أعلى استقرار أثناء التشغيل وضمان عدم تعرقل أي شخص في كبل الطاقة
.
- الجهاز غير مؤمن ضد رذاذ السوائل.
- لا تخزن الجهاز أو تشغله في الهواء الطلق.
- في أوقات عدم تشغيله، خزن الجهاز في مكان جاف بعيداً عن متناول الأطفال (ضع الجهاز في العلبة).

# نظرة عامة على التشغيل

**الفلتر الأولي المضاد للميكروبات**

يزيل الفلتر الأولي جزيئات الغبار الكبيرة والملوثات من الجو وبالتالي يحمي الفلتر الثانوي من الاتساخ الشديد ويحسن أداءه أثناء التشغيل. ويمكن تنظيف الفلتر الأولي باستخدام ضغط الهواء عند الحاجة. ولأن مادة الفلتر تتعرض للبلى بمرور الزمن، يجب استبداله كل 2160 ساعة أو كل 6 أشهر.

**نظام فلترHPP™**

فلتر HPP™ هو قلب منقي الهواء.وهي ينقي هواء الغرفة من الفيروسات والبكتريا والغبار الدقيق وحبوب اللقاح وإفرازات مخلوقات الغبار الدقيقة. ويضمن كفاءته العالية استخدام المجالات المغناطيسية عالية القوة.

**فلتر الكربون النشط**

يتمكن فلتر الكربون النشط هذا من امتصاص الغازات الهوائية (الروائح السيئة أو دخان التبغ) وفلترتها من الهواء. ويجب استبدال الفلتر كل 6 أشهر تقريبًا حسب مستوى تلوث الهواء بالروائح السيئة ودخان التبغ. إذا ظهر أن الفلتر غير قادر على .التخلص من الروائح السيئة بما يكفي، حتى قبل مرور 2160 ساعة أو 6 أشهر، فهذه علامة إضافية على ضرورة استبداله

## AMEZCUAمرشح هواء

فلتر صديق للبيئة خضع لمعالجة منشطة خاصة في سويسرا لكي يؤثر بشكل إيجابي على هواء التنفس. وسوف يمنحك شعورًا بالتناغم والنشاط Amezcua Air Filter الهواء المعالج بفلتر هواء لابد من تغيير فلتر الهواء Amezcua Air Filter كل 24 شهر.

## مؤشر LED لتغيير الفلتر

سوف يومض بعد مرور 2160 ساعة من التشغيل. بعد استبدال فلتر الكربون المنشط والفلتر الأولي، اضغط زر 'D/T' لمدة 5 ثوانٍ على الأقل يكون الجهاز بعدها جاهزًا للاستخدام.

## حجيرةالعطور

يمكن وضع قطرات قليلة (قطرة أو قطرتين) في حجيرة العطور. يقوم AirPure 2 بنشر العطور في الغرفة خالقًا جوًا رائعًا.
**برجاء ملاحظة:** قد تتسبب العطور في تلف البلاستيك. لذلك برجاء إضافة قطرة أو قطرتين فقط ولا تضف المزيد حتى نفاد الكمية السابقة تمامًا. وإن كنت غير متأكد من نفاد الكمية، قم بغسل حجيرة العطور والصينية وتجفيفهما قبل استخدامها مرة أخرى.

## مستويات السرعة

يتوفر في AirPure 2 مستويات سرعة مختلفة للاستخدامات المختلفة:

| | |
|---|---|
| **المستوى 1** (هادئ جدًا) | لأوقات النوم والاستخدام الليلي |
| **المستوى 2**(هادئ) | لغرف النوم أو الغرف الأصغر |
| **المستوى 3** | للاستخدام اليومي المستمر في الغرف الأصغر (25 مترًا مربعًا) |
| **المستوى 4** | للاستخدام اليومي المستمر في الغرف الأكبر (حتى 50 مترًا مربعًا) |
| **المستوى 5** (السرعة العالية) | للتنقية السريعة للهواء أو تنقية الهواء عالي التلوث |

**المؤقت يتوقف**

AirPure 2 عن العمل تلقائيًا بعد ساعتين (2) أو 4 ساعات أو 8 ساعات حسب اختيارك. يعتبر استخدام وظيفة المؤقت اختيارًا مثاليًا لتنقية الهواء عند مغادرة المنزل مع رغبتك في تنقية الهواء في غيابك. كما يمكن استخدام AirPure 2 بدون المؤقت عند الرغبة في التشغيل المستمر.

**الوضع الليلي**

في الوقت الحالي، يحتوي العديد من الأجهزة على مصابيح LED التي يعتبر استخدامها غير مناسب في وقت الليل في غرفة النوم. في الوضع الليلي، يمكن تخفيض شدة الإضاءة إلى مستوى مناسب.

# تنظيف الفلتر

قبل القيام بأي صيانة وبعد كل استخدام، قم بإيقاف تشغيل AirPure 2 واسحب المحول من المقبس.
لا تقم أبدًا بغمر الجهاز بالماء (قد يحدث قصور في الدوائر الكهربائية).

يجب مسح الأسطح الخارجية بقطعة قماش مبللة، ثم تركها حتى تجف.

يمكن مسح الفلتر الأولي باستخدام مكنسة كهربائية. يجب تغيير الفلتر كل 6 أشهر.

تتراكم الجزيئات الدقيقة والفيروسات والبكتريا في فلتر HPP™ بمرور الوقت. لذلك يجب غسل هذا الفلتر بماء جار وبارد كل شهرين (2) على الأقل. ويجب بعد ذلك ترك الفلتر ليجف خارج الجهاز. ويمكنك إعادة تركيب الفلتر عندما يجف تمامًا (لا تظهر عليه قطرات ماء). اتبع حرفيًا إرشادات التنظيف المطبوعة على الجزء الخلفي من فلتر HPPTM.

لايمك نتنظيف فلترالكربون ويجباستبداله بشكل دوريخلال مدةلاتزيدعن6 أشهر.

يوصى باستبدال فلتر Amezcua Air كل 12 شهرًا.

برجاء إدخال تاريخ تركيب الفلتر. استبدل فلتر الكربون المنشط والفلتر الأولي كل ستة (6) أشهر بعد التاريخ المسجل. بعد مرور 12 شهرًا من التاريخ المسجل لفلتر Amezcua Air، قم باستبداله.

# عمليات إصلاح الجهاز أو التخلص منه

يجب أن يقوم بعمليات إصلاح الأجهزة الكهربائية (بما في ذلك استبدال الكبل الكهربائي) أخصائيو AirPure فقط. يترتب على أية عمليات إصلاح غير مناسبة إلغاء الضمان ولا تتقبل الشركة أية مسؤولية.

وفي حالة تلف الكبل الكهربائي، يجب استبداله من خلال المُصنّع أو وكيل الصيانة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب الأخطار.

لا تقم أبدًا بتشغيل الجهاز إذا كان الكبل أو المقبس تالفًا. لا تستخدم أية أجسام حادة أو كاشطة أو مواد كيميائية كاشطة.

لا يجب التخلص من AirPure2 في القمامة المنزلية. برجاء التخلص من AirPure2 في مراكز جمع النفاية المناسبة. يترتب على جمع النفايات الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدويرها الحفاظ على موارد قيمة.

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير. تخلص من العبوة بطريقة تحافظ على البيئة وتأكدمنوصولهاإلىمركزتجميعالم وادالقابلة لإعادة التدوير.

جميع حقوق التعديلات التقنية محفوظة

# البيانات التقنية

| | |
|---|---|
| **الطاقة: (5 مستويات سرعة)** | 8-30 واط |
| **الأبعاد:** | 380x415x 160 مم (الطول x الارتفاع x العرض) |
| **الوزن** | 4.92 كجم |
| **مؤقت إيقاف التشغيل:** | **2 ساعتان، 4 ساعات، 8 ساعات** |
| **يتوافق المهايئ مع لوائح الاتحاد الأوروبي:** | CE/GS/ WEEE /RoHS |

# ضمان لمدة عامين

تسري فترة الضمان لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان، سوف نقوم بإصلاح و/أو استبدال، حسبما يتراءى لنا، أي آلة و/أو جزء (أجزاء) يثبت تلفها بدون أي تكلفة عليك مقابل عملية الإصلاح و/أو استبدال الآلة أو جزء (أجزاء) منها تشمل تكاليف الأيدي العاملة ذات الصلة، ما لم تكن عملية الإصلاح أو الاستبدال قد تمت خلال فترة عامي (2) الضمان.

مسؤولياتها من أي ضمان آخر صريح أو ضمني كما لا تضمن الشركة رواج المنتج في QNET باستثناء المذكور في الضمان أعلاه،تخلي شركة السوق أو ملائمته لأغراض معينة فيما يتعلق بالمنتج لأي فترة بعد انتهاء الصلاحية. وتتولى QNET، كما يتراءى لها، إصلاح المنتج أو استبداله بموجب الضمان. ولن يتم إرجاع أية أموال. وتعتبر التعويضات المذكورة أعلاه هي التعويضيات الوحيدة لك في حالة مخالفة الضمان أعلاه.

**من هو المشمول بالضمان؟**

يشمل الضمان المالك الأصلي لجهاز QNET بشكل شخصي والذي يستطيع تقديم دليل شراء مؤرخ مثل فاتورة أو إيصال. ولا يمكن نقل الضمان. يجب إرسال نسخة من دليل الشراء الأصلي المؤرخ (بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد) قبل إرجاع الوحدة. يجب تقديم رقم طراز الجهاز ووصف تفصيلي للمشكلة الموجودة في الجهاز (يفضل أن يتم ذلك كتابة). قم بتضمين وصفك في مظروف، ثم قم بلصقه مباشرة في جهاز AirPure 2 قبل إغلاق الصندوق بإحكام. لا تقم بكتابة أي شيء على الصندوق ولا تبدله بأي شكل كان.

**الحالات المستثناة من الضمان:**

الأجزاء التي تحتاج إلى استبدال عادة مثل الفلتر الأولي أو فلتر الكربون النشط أو فلتر هواء Amezcua والأجزاء الاستهلاكية الأخرى التي تحتاج إلى الاستبدال باستمرار ما عدا عيوب الصناعة.

التلف أو التعطل أو الخسارة أو البلى الناتج عن الاستخدام العادي والتمزق الناتج عن سوء الاستخدام أو الاستخدام الخاطئ أو الإهمال أو الحوادث أو التركيب أو الاستبدال أو التشغيل غير صحيح أو عمليات الإصلاح غير المعتمدة أو التعرض لدرجات حرارة أو ظروف غير معتادة. ويشمل ذلك التلفيات الناتجة عن سوء استخدام الزيوت الأساسية أو استخدام المياه ومحاليل التنظيف.

التلف الناتج عن التعبئة غير السليمة أو الحمل بطريقة غير صحيحة للمنتجات المرجعة.

ضياع أو فقد الإكسسوارات مثل الفوهة أو كبسولة العطر أو غطاء خزان الماء وغير ذلك.

تكاليف الشحن والنقل من وإلى مكان الإصلاح.

التلفيات المباشرة أو الخاصة غير المباشرة أو التبعية من أي نوع بما في ذلك خسارة الأرباح أو الخسائر الاقتصادية الأخرى.

تلفيات الوحدة المشحونة أثناء النقل من بائع تجزئة إلى آخر. برجاء الاتصال بهم مباشرة.

لايشملهذاالضمانالتلفياتأوالعيوبالناتجةعنالفشلفيالالتزامالصارمبمواصفاتQNETفيما يتعلق بتركيب أو تشغيل أو استخدام أو صيانة أو إصلاح جهاز QNET.

airpure
Breathe Healthy

# INHALT
# BENUTZERHANDBUCH


| | |
|---|---|
| **BESCHREIBUNG DES GERÄTS** | **25** |
| **ERSTMALIGE BENUTZUNG** | **26** |
| **WICHTIGE SICHERHEITSRICHTLINIEN** | **27** |
| **ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNKTIONEN** | **27** |
| **REINIGUNG DES FILTERS** | **29** |
| **REPARATUREN / ENTSORGUNG** | **30** |
| **TECHNISCHE DATEN** | **30** |
| **GARANTIE** | **31** |

1
2
FRONT


3
4
BACK
5


6


TOP
7
9
8
12
8
10
11


16
4
BACK
15
14
13

# BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Das Gerät besteht aus den folgenden Komponenten:

1. **Reiniger**
2. **LED-Anzeige Geschwindigkeit 1-5**
3. **Reinigungsklappe**
4. **Duftfach**
5. **Steckvorrichtungdes Adapters**
6. **Universal-Adapter**
7. **An/Aus-Schalter**
8. **Knopf für die Leistungseinstellung**
9. **Timer-Knopf**
10. **LED-Anzeige für 2, 4 oder 8 Stunden**
11. **LED-Anzeige für den Filterwechsel**
12. **Knopf für den Nachtmodus**
13. **Vorfilter**
14. **HPP™-Filter**
15. **Aktivkohlefilter**
16. **Amezcua Luftfilter**

# ERSTMALIGE BENUTZUNG

1. Stellen Sie den AirPure 2 am gewünschten Ort auf einer ebenen Oberfläche auf. Stecken Sie den Adapter (3) in eine geeignete Steckdose.
2. Drücken Si e gleichzeitig mit beiden Händen auf die oberen Ecken der Tür bis diese sich mit einem Klick öffnet.
3. Entfernen Sie den Aktivkohlefilter (15) vor Inbetriebnahme aus dem Polyethylenbeutel.
4. Zum Schließen bringen Sie die Tür in Position und drücken wieder mit beiden Händen gleichzeitig auf die oberen Ecken der Tür. Wenn Sie einen Klick hören, ist die Tür ordnungsgemäß geschlossen.
5. Stellen Sie das Gerät an, indem Sie auf den „An/Aus"-Schalter drücken (7).
6. Stellen Sie die AirPure 2 Reinigungsmenge (Volumen pro Stunde) ganz einfach durch das Drücken des Knopfes „Leistungseinstellung" (8) ein. (Ein blaues Lämpchen für Stufe 1, zwei blaue Lämpchen für Stufe 2, etc.)
7. Sie können den Timer nach Ihren eigenen Vorlieben einstellen. Drücken Sie auf den Timer-Knopf (9) und wählen Sie zwischen den folgenden Zeiträumen: 2 Stunden, 4 Stunden oder 8 Stunden. Falls Sie den Timer nicht verwenden möchten, können Sie den Luftreiniger kontinuierlich laufen lassen. (Es leuchten dann keine LED-Lämpchen auf.)
8. Falls das Lämpchen zu hell leuchtet (beispielsweise während der Nacht), können Sie die Lichtstärke verringern, indem Sie den „Nachtmodus"-Knopf drücken (12). Der Nachtmodus kann durch das erneute Drücken des Knopfes wieder ausgeschaltet werden.
9. AirPure 2 besitzt die Funktion, frische Düfte Ihrer Wahl zu verteilen, die den gesamten Raum mit einem wohltuenden Duft erfüllen. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine übermäßige Dosierung zu Fehlfunktionen der Maschine und zu Schäden am Gerät führen kann. Nehmen Sie das Duftfach (6) aus seiner Halterung, um diese Funktion zu nutzen. Geben Sie nicht mehr als 1-2 Tropfen des Duftes in den Behälter und platzieren Sie ihn wieder in seiner Halterung. Wenn Sie einen anderen Duft verwenden möchten, können Sie den Duftbehälter und das Vlies unter laufendem Wasser auswaschen.

# WICHTIGE SICHERHEITSRICHTLINIEN

- Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanweisungen vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch. Wir sind nicht haftbar für jegliche Verluste oder Schäden, die durch einen technischen Fehler gleich welcher Art oder durch die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen.
- AirPure 2 ist nur für den Hausgebrauch und die nichtgewerbliche Nutzung gedacht. Die Qualität kann durch die Verwendungsweise beeinflusst werden.

- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen, sofern diese nicht von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Schließen Sie das Kabel an Wechselstrom an. Beachten Sie die für das Gerät vorgeschriebene Spannung.
- Nicht mit beschädigten Verlängerungskabeln verwenden.
- Legen Sie das Stromkabel nicht über scharfe Kanten und stellen Sie sicher, dass es nicht eingeklemmt werden kann.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen oder am Stromkabel aus der Steckdose.
- Verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Swimming-Pools. (Achten Sie auf einen Mindestabstand von 3 m.) Stellen Sie das Gerät so auf, dass eine in der Badewanne befindliche Person das Gerät nicht berühren kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben einer Wärmequelle auf. Setzen Sie das Stromkabel keiner direkten Hitzeeinwirkung aus (wie beispielsweise heißen Herdplatten, offenem Feuer, heißen Bügeleisen oder Heizgeräten). Schützen Sie Stromkabel vor dem Kontakt mit Öl.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgestellt ist, um seine Stabilität während des Betriebs zu gewährleisten und sicherzustellen, dass niemand über das Stromkabel stolpern kann.
- Das Gerät ist nicht spritzwasserfest.
- Das Gerät nicht im Freien betreiben oder aufbewahren.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf (Gerät verpacken), wenn es nicht verwendet wird.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
    - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
    - Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung vor der Reinigung und Wartung.
    - Das Gerät muss an eine Stromquelle angeschlossen werden, die die Anforderungen von EN 60335-Serien erfüllt mit der folgenden technischen Daten: Eingang : 110-240V, 50/60 Hz, 1,5A ; Ausgang: DC 15V, 2,0A

# ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNKTIONEN

## ANTIMIKROBIELLER VORFILTER

Der Vorfilter entfernt größere Staubteilchen und Verschmutzungen aus der Luft und schützt so den zweiten Filter vor stärkerer Verschmutzung und optimiert damit dessen

Funktionalität. Der Vorfilter kann bei Bedarf mit dem Staubsauger gereinigt werden. Das sich das Filtermaterial im Laufe der Zeit abnutzt, sollte der Filter nach ca. 2.160 Stunden oder im Abstand von 6 Monaten ausgetauscht werden.

## HPP™-FILTERSYSTEM

Der HPP™-Filter ist das Herzstück des Luftreinigers. Er filtert Viren, Bakterien, Feinstaub, Pollen, Ausscheidungen von Hausstaubmilben und Schimmelpilze aus der Raumluft. Seine hohe Effizienz wird durch die Nutzung extrem starker Magnetfelder gewährleistet.

## AKTIVKOHLEFILTER

Der Aktivkohlefilter ist dazu in der Lage, in der Luft befindliche Gase (wie unangenehme Gerüche oder Tabakrauch) durch das Herausfiltern aus der Luft zu absorbieren. Der Filter sollte je nach Höhe der Luftverunreinigung, die durch unangenehme Gerüche oder Tabakrauch ausgelöst wird, ungefähr alle 6 Monate ausgetauscht werden. Sollte noch vor Ende der 2.160 Nutzungsstunden oder des Zeitraums von 6 Monaten deutlich werden, dass unangenehme Gerüche nicht länger im ausreichenden Maße herausgefiltert werden, ist dies ein weiteres Anzeichen dafür, dass der Filter ausgewechselt werden sollte.

## AMEZCUA LUFTFILTER

Der Amezcua Luftfilter ist ein umweltfreundlicher Filter der in der Schweiz einer speziellen energetisierenden Behandlung unterzogen wurde, durch die er positive Auswirkungen auf die Atemluft hat. Durch die mit dem Amezcua Luftfilter behandelte Luft fühlen Sie sich harmonisch und voller Energie. Der Amezcua-Luft-Filter sollte alle 24 Monate ersetzt werden.

## DIE LED-ANZEIGE FÜR DEN FILTERWECHSEL

Sie beginnt nach 2.160 Stunden Betriebszeit zu blinken. Drücken Sie nach der Auswechslung des Aktivkohlefilters und des Vorfilters mindestens 5 Sekunden lang den „D/T“-Knopf und das Gerät ist wieder einsatzfähig.

## DUFTFACH

Wenige Tropfen eines Duftes (max. 1-2 Tropfen) können in das Duftfach gegeben werden. AirPure 2 verteilt den Duft im Raum und erzeugt so eine angenehme Atmosphäre.

**Bitte beachten Sie:** Wenn Düfte im Übermaß verwendet werden, können Sie den Kunststoff angreifen und beschädigen. Geben Sie daher nie mehr als 1-2 Tropfen auf das Fleece und fügen Sie nicht mehr hinzu, bevor der ursprüngliche Duft aufgebraucht wurde. Bitte waschen Sie im Zweifelsfall das Duftfach und das Vlies vor einer erneuten Verwendung aus.

## GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

AirPure 2 besitzt 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen für unterschiedliche Anwendungen:

| | |
|---|---|
| **STUFE 1** (SEHR LEISE) | während der Schlafenszeiten und in der Nacht |
| **STUFE 2** (LEISE) | für Schlafzimmer und kleinere Räume |
| **STUFE 3** | für andauernden Betrieb am Tag in kleineren Räumen (25 $m^2$) |
| **STUFE 4** | für andauernden Betrieb am Tag in größeren Räumen (bis zu 50 $m^2$) |
| **STUFE 5** (Hohe Geschwindigkeit) | für eine schnelle Luftreinigung oder die Reinigung stark verschmutz ter Luft |

**TIMER**

Timer AirPure 2 schaltet sich auf Wunsch automatisch nach 2, 4 oder 8 Stunden ab. Die Timer-Funktion ist ideal für die Luftreinigung, wenn Sie Ihr Heim verlassen, aber die Luft in Ihrer Abwesenheit reinigen möchten. AirPure 2 kann auch ohne den Timer verwendet werden und ist für den Dauerbetrieb geeignet.

**NACHTMODUS**

Heutzutage verfügen viele Geräte über LED-Lichter, die Sie für den nächtlichen Einsatz im Schlafzimmer ungeeignet machen. Im Nachtmodus wird die Lichtstärke jedoch auf ein angenehmes Niveau reduziert.

# REINIGUNG DES FILTERS

Schalten Sie den AirPure 2 vor jeder Wartung und nach jeder Verwendung aus und zieh Sie den Adapter aus der Steckdose.

Niemals in Wasser eintauchen (Kurzschlussgefahr).

- Die äußeren Oberflächen sollten nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und dann an der Luft trocknen.
- Der Vorfilter kann mit einem Staubsauger gereinigt werden. Der Filter sollte nach 6 Monaten ausgewechselt werden.
- Feine Teilchen, Viren und Bakterien sammeln sich im Laufe der Zeit im HPP™-Filter an. Sie sollten diesen Filter daher alle zwei Monate unter kaltem, fließenden Wasser auswaschen. Der Filter muss dann vor dem Einsetzen in das Gerät gut trocknen. Sie können den Filter wieder einsetzen, wenn im Inneren keine Wassertropfen mehr sichtbar sind. Folgen Sie den Reinigungsanweisungen auf der Rückseite des HPPTM Filters genauestens.
- Der Aktivkohlefilter kann nicht gereinigt werden und muss daher im Abstand von nicht mehr als 6 Monaten ersetzt werden.
- Es wird empfohlen, den Amezcua Filter alle 12 Monate zu ersetzen.
- Bitte geben Sie ein Datum für den Filtereinsatz an. Wechseln sie den Aktivkohlefilter und den Vorfilter 6 Monate nach dem aufgezeichneten Datum. 12 Monate nach dem aufgezeichneten Datum für den Amezcua Luftfilter sollten Sie den Amezcua Luftfilter austauschen.

# REPARATUREN / ENTSORGUNG

- Reparaturen an allen elektrischen Geräten (einschließlich Austausch des Stromkabels) dürfen nur durch AirPure-Fachleute durchgeführt werden. Das nichtfachmännische Ausführen von Reparaturen macht die Garantie nichtig und es wird keinerlei Haftung übernommen.

- Falls das Stromkabel beschädigt wurde, muss es vom Hersteller, einem seiner Kundendienstmitarbeiter oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Gegenstände oder ätzende Chemikalien.

- AirPure 2 darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie ihn zur Entsorgung an einer entsprechenden Sammelstelle ab. Das Sammeln und Recycling von elektrischen Geräten und Elektromüll schont wertvolle Ressourcen.

- Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung auf eine umweltfreundliche Weise und stellen Sie sicher, dass es entweder abgeholt oder zu einer Sammelstelle gebracht wird.

- Alle Rechte für technische Änderungen sind vorbehalten.

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Leistung: (5 Geschwindigkeitsstufen)** | **8-30 Watt** |
| **Abmessungen:** | **380 x 415 x 160 mm** |
| | **(Länge x Höhe x Breite)** |
| **Gewicht:** | **ca. 4,92 kg** |
| **Abschalttimer:** | **2 Std., 4 Std., 8 Std** |
| **Adapter entspricht den folgenden EU-Bestimmungen:** | **CE/GS/ WEEE /RoHS** |

# ZWEIJÄHRIGE GARANTIE

Der Garantiezeitraum beträgt zwei (2) Jahre ab Kaufdatum. Während des Garantiezeitraums führen wir Reparaturen durch und/oder ersetzen nach unserem Ermessen alle Geräte oder Teile davon, die sich als defekt nachweisen lassen, ohne Ihnen die Kosten für die Reparatur/den Austausch des Geräts oder von Teilen davon in Rechnung zu stellen. Darin enthalten sind die dafür aufgewendeten Arbeitsstunden, mit Ausnahme der Fälle, in denen die Kosten für Reparatur oder Austausch nicht der Garantie von zwei (2) Jahren unterliegen.

MIT AUSNAHME DER OBEN GENANNTEN GARANTIE, SCHLIESST QNET JEGLICHE EXPLIZITEN UND IMPLIZITEN GARANTIEN SOWIE JEGLICHE GARANTIE FÜR VERKEHRSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF DAS PRODUKT NACH ABLAUF DER GARANTIEZEIT AUS. QNET wird nach alleinigem Ermessen, eine Produkt, das der Garantie unterliegt, reparieren oder austauschen. Es wird keine Gutschrift gewährt. Die oben genannten Abhilfemaßnahmen sind die einzigen Maßnahmen, die im Fall einer Verletzung der Garantie angeboten werden.

**FÜR WEN GILT DIE GARANTIE?**

Der ursprüngliche Inhaber eines von QNET gekauften Geräts für den Privatgebrauch, wenn er das Kaufdatum in Form einer Rechnung oder einer Kaufbestätigung nachweisen kann. Die Garantie ist nicht übertragbar. Eine Kopie des datierten Originalkaufnachweis muss vor der Rücksendung des Gerätes gefaxt oder per Post oder E-Mail geschickt werden. Geben Sie die Modellnummer Ihres Geräts zusammen mit einer ausführlichen Beschreibung (am besten getippt) des Problems mit dem Artikel an. Legen Sie die Beschreibung in einen Briefumschlag und kleben sie diesen direkt auf den AirPure 2, bevor die Verpackung versiegelt wird. Schreiben Sie nichts auf den Originalkarton und verändern Sie ihn nicht.

**WAS DIESER GARANTIE NICHT UNTERLIEGT:**

- Teile, die normalerweise ersetzt werden müssen, wie Vorfilter, Aktivkohlefilter, Amezcua Luftfilter und andere Verbrauchsgegenstände, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, mit Ausnahme von Material- oder Verarbeitungsfehlern.

- Schäden, Versagen, Verlust oder Abnutzung aufgrund regulärer Nutzung, sowie Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, fehlerhafte Einrichtung, Platzierung oder fehlerhafter Betrieb, falsche Wartung, nicht autorisierte Reparaturen, das Aussetzen an extreme Temperaturen oder Bedingungen. Dies schließt auch Schäden ein, die durch die falsche Verwendung ätherischer Öle oder der Behandlung mit Wasser oder Reinigungsmitteln entstanden sind.

- Schäden, die durch unzureichende Verpackung oder falsche Behandlung durch den Spediteur entstehen.

- Die falsche Anbringung oder der Verlust von Zubehör wie Düse, Duftkapsel, Deckel des Wassertanks etc.

- Versand- und Transportkosten zum und vom Reparaturort.

- Direkte, indirekte oder Folgeschäden jeder Art, einschließlich Gewinneinbußen und anderen wirtschaftlichen Verlusten.

- Transportschäden einer Einheit, die von einem unserer Einzelhändlier verschickt wurde. Bitte kontaktieren Sie diese direkt.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Defekte ab, die durch das Versagen der strikten Einhaltung der Spezifikationen von QNET in Verbindung mit der Einrichtung, dem Betrieb, der Verwendung, der Wartung oder der Reparatur von QNET-Geräten entstehen.

airpure
Breathe Healthy

# DAFTAR ISI
# MANUAL USER


| | |
|---|---|
| **DESKRIPSI PERANGKAT** | **35** |
| **PENGGUNAAN PERTAMA** | **36** |
| **PANDUAN KEAMANAN PENTING** | **36** |
| **GAMBARAN UMUM FUNGSI** | **37** |
| **MEMBERSIHKAN FILTER** | **39** |
| **PERBAIKAN/PEMBUANGAN** | **40** |
| **DATA TEKNIS** | **40** |
| **GARANSI** | **41** |

1
2
FRONT


3
4
BACK
5


6


TOP
7
9
8
12
8
10
11


16
4
BACK
15
14
13

# DESKRIPSI PERANGKAT

Perangkat terdiri dari komponen utama berikut:

1. **Purifier**
2. **Layar LED kecepatan 1-5**
3. **Pintu purifier**
4. **Baki wewangian**
5. **Soket steker adaptor**
6. **Adaptor Universal**
7. **Tombol Hidup/Mati**
8. **Tombol untuk mengatur daya**
9. **Tombol pengukur waktu**
10. **Layar LED pengukur waktu 2, 4, atau 8 jam**
11. **Indikator penggantian filter-LED**
12. **Tombol untuk mode malam hari**
13. **Pra-Filter**
14. **Filter HPP™**
15. **Filter Karbon Aktif**
16. **Filter Udara Amezcua**

# PENGGUNAAN PERTAMA

1. Letakkan AirPure 2 pada permukaan datar di tempat yang diinginkan. Tancapkan adaptor (3) ke soket listrik yang sesuai.

2. Tekan sudut-sudut atas pintu dengan kuat menggunakan kedua tangan secara bersamaan untuk membuka.

3. Keluarkan filter karbon aktif (15) dari kantung polietilena sebelum mengoperasikan.

4. Untuk menutup, tempatkan pintu pada posisinya lalu tekan sudut-sudut atas pintu dengan kuat menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Anda akan mendengar suara 'klik' saat pintu tertutup dengan rapat.

5. Hidupkan peralatan dengan menekan tombol 'Hidup/Mati' (7).

6. Atur laju pemurnian (volume per jam), cukup dengan menekan tombol 'Pengaturan Daya' (8) (satu lampu biru untuk level 1, dua lampu biru untuk level 2, dst.).

7. Anda dapat mengatur pengatur waktu sesuai keinginan Anda. Tekan tombol pengatur waktu (9) dan Anda dapat memilih dari antara jangka waktu berikut: 2 jam, 4 jam, atau 8 jam. Jika Anda tidak ingin menggunakan pengatur waktu, Anda dapat mengoperasikan pemurni udara dengan pengoperasian berkelanjutan (lampu LED tidak akan menyala).

8. Jika lampu terlalu terang (contohnya saat malam hari), Anda dapat mengurangi intensitas lampu dengan menekan tombol 'Mode Malam Hari' (12). Mode malam hari dapat dimatikan dengan menekan tombol sekali lagi.

9. AirPure 2 memiliki fungsi untuk menyebarkan parfum menyegarkan pilihan Anda, mengisi seluruh ruangan dengan aroma menenangkan. Penting untuk diperhatikan bahwa jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan mesin mengalami malafungsi dan kerusakan pada peralatan. Untuk menggunakan fitur ini, lepaskan baki parfum (6) dari tempatnya. Masukkan tidak lebih dari 1-2 tetes parfum ke wadah lalu pasang kembali ke tempatnya. Jika Anda ingin mengganti parfum, Anda dapat membilas parfum dari wadah dan kain alas di bawah air mengalir.

# PANDUAN KEAMANAN PENTING

- Harap baca seluruh petunjuk pengoperasian dengan saksama sebelum Anda menggunakan peralatan. QNET tidak bertanggung jawab atas semua kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul akibat tidak mengikuti petunjuk pengoperasian.

- AirPure 2 hanya untuk tujuan penggunaan rumah tangga dan non-komersial, dan kualitas penggunaan mungkin beragam tergantung cara menggunakannya.

- Jauhkan dari anak-anak kecuali di bawah pengawasan orang dewasa.
- Sambungkan kabel ke arus listrik AC. Perhatikan informasi tegangan yang tercantum pada peralatan.
- Jangan menggunakan kabel sambungan yang rusak.
- Jangan melewatkan kabel pada sudut yang tajam dan pastikan kabel tidak terjepit.
- Jangan mencabut steker dari soket dengan tangan basah atau dengan menarik kabelnya.
- Jangan menggunakan pemurni udara ini di dekat bak mandi, shower, atau kolam renang (perhatikan jarak minimum 3 m). Tempatkan peralatan dalam posisi sedemikian rupa sehingga orang di bak mandi tidak dapat menyentuh peralatan.
- Jangan letakkan peralatan di dekat sumber panas. Jangan memaparkan kabel listrik ke panas langsung (seperti hotplate yang dipanaskan, api terbuka, pelat sol besi panas atau pemanas ruangan). Hindarkan kabel listrik dari terpapar ke minyak.
- Pastikan peralatan ditempatkan dengan benar untuk memastikan benar-benar stabil saat pengoperasian dan memastikan tidak ada orang tersandung kabel listriknya.
- Peralatan ini tidak tahan cipratan air.
- Jangan menyimpan atau mengoperaskan peralatan di luar ruang.
- Saat tidak digunakan, simpan peralatan di tempat kering yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak (bungkus peralatan).

# GAMBARAN UMUM FUNGSI

**FILTER AWAL ANTIMIKROBA**

Filter awal menghilangkan partikel debu berukuran besar dan polutan dari udara, sehingga melindungi filter sekunder agar tidak terlalu kotor dan mengoptimalkan fungsinya. Filter awal dapat dibersihkan dengan penyedot debu jika diperlukan. Karena bahan filter dapat menjadi usang seiring waktu, filter harus diganti pada interval kurang lebih 2.160 jam atau 6 bulan.

## SISTEM FILTER HPP™

Filter HPP™ merupakan inti pemurni udara. Filter ini menyaring virus, bakteri, debu halus, serbuk sari, kotoran tungau debu dan jamur dari udara ruangan. Efisiensi tinggi filter ini dipastikan melalui penggunaan medan magnet yang sangat kuat.

## FILTER KARBON AKTIF

Filter karbon aktif dapat menyerap gas di udara (bau tidak sedap atau asap rokok) sehingga menyaringnya dari udara. Filter harus diganti pada interval kurang lebih 6 bulan, tergantung pada tingkat kontaminasi udara yang disebabkan oleh bau tak sedap dan asap rokok. Seandainya terasa dengan jelas, bahkan sebelum akhir periode penggunaan 2.160 jam atau 6 bulan, bahwa bau tidak sedap tidak lagi dapat dihilangkan, ini merupakan indikasi lebih lanjut bahwa filter perlu diganti.

## FILTER AMEZCUA AIR

Amezcua Air filter adalah filter ramah lingkungan yang diberi energi secara khusus di Swiss, sehingga memberikan dampak positif pada udara yang kita gunakan untuk bernapas. Udara yang mendapat perlakuan dengan Amezcua Air Filter akan membuat Anda merasa selaras dan berenergi. Amezcua Air Filter harus diganti setiap 24 bulan.

## INDIKATOR PENGGANTIAN FILTER-LED

Indikator akan berkedip setelah masa pengoperasian 2.160 jam. Setelah mengganti filter karbon aktif dan pra-filter, tekan tombol 'D/T' selama setidaknya 5 detik dan peralatan siap digunakan kembali.

## WADAH PARFUM

Beberapa tetes parfum (maks. 1-2 tetes) dapat dimasukkan ke wadah parfum. AirPure 2 akan menyebarkan parfum Anda ke ruangan, menciptakan suasana yang menyenangkan.

**Harap diperhatikan:** jika digunakan berlebihan, parfum dapat menghancurkan dan merusak plastik. Karena itu, jangan tambahkan lebih dari 1-2 tetes ke kain alas, dan jangan tambahkan lebih banyak sampai parfum awal sudah habis. Jika ragu, cuci dan keringkan wadah parfum dan kain alas sebelum penggunaan berikutnya.

## LEVEL KECEPATAN

AirPure 2 memiliki 5 level kecepatan yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda:

| | |
|---|---|
| **Level 1** (Sangat Pelan) | untuk saat tidur dan malam hari |
| **Level 2** (Pelan) | untuk kamar tidur atau ruangan yang lebih kecil |
| **Level 3** | untuk penggunaan siang hari berkelanjutan di ruang yang lebih kecil (25m2) |
| **Level 4** | untuk penggunaan siang hari berkelanjutan di ruangan yang lebih besar (hingga 50m2) |
| **Level 5** (Kecepatan Tinggi) | untuk pemurnian udara cepat atau pemurnian udara yang sangat tercemar |

**PENGUKUR WAKTU**

AirPure 2 otomatis mati setelah 2, 4, atau 8 jam, tergantung pilihan Anda. Fungsi pengukur waktu ideal untuk pemurnian udara saat Anda meninggalkan rumah tapi menginginkan udara dimurnikan saat Anda pergi. AirPure 2 juga dapat digunakan tanpa pengukur waktu dan sesuai untuk pengoperasian berkelanjutan.

**MODE MALAM HARI**

Saat ini, banyak peralatan menggunakan lampu LED yang tidak sesuai untuk penggunaan malam hari di kamar tidur. Pada mode malam hari, intensitas lampu dikurangi ke level yang nyaman.

# MEMBERSIHKAN FILTER

Sebelum melakukan pemeliharaan dan setelah setiap penggunaan, matikan AirPure 2 dan cabut adaptor dari soket.

Jangan pernah merendamnya dalam air (risiko hubungan pendek/korsleting).

- Permukaan eksternal hanya boleh diseka dengan kain lembap lalu dibiarkan hingga kering.

- Filter awal dapat dibersihkan dengan penyedot debu. Filter harus diganti pada interval 6 bulan.

- Partikel halus, virus, dan bakteri terakumulasi pada filter HPP™ seiring waktu. Karena itu Anda harus mencuci filter ini di bawah air dingin yang mengalir pada interval 2 bulan. Kemudian filter harus dibiarkan hingga kering di luar peralatan. Anda dapat memasang kembali filter saat tidak terlihat tetesan air di dalam. Ikuti dengan saksama petunjuk membersihkan yang tercetak di belakang Filter HPP™.

- Filter karbon aktif tidak dapat dibersihkan dan harus diganti pada interval tidak lebih dari 6 bulan.

- Direkomendasikan untuk mengganti Filter Udara Amezcua Air setiap 12 bulan.

- Harap masukkan tanggal pemasangan filter. Ganti filter karbon aktif dan awal enam bulan setelah tanggal yang dicatat. 12 bulan setelah tanggal yang dicatat untuk Filter Udara Amezcua, ganti filter Udara Amezcua.

# PERBAIKAN/PEMBUANGAN

- Perbaikan untuk semua perangkat listrik (termasuk penggantian kabel listrik) hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional AirPure. Melakukan perbaikan yang tidak tepat membatalkan garansi dan produsen tidak akan bertanggung jawab.

- Jika kabel listrik rusak, kabel harus diganti oleh produsen, agen servisnya, atau orang yang kompeten lain untuk menghindari bahaya.

- Jangan pernah mengoperasikan perangkat jika kabel atau steker rusak. Jangan menggunakan benda yang tajam, abrasif, atau bahan kimia yang korosif.

- AirPure 2 tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah tangga. Harap buang AirPure 2 di pusat pengumpulan sampah yang tepat. Mengumpulkan dan mendaur ulang sampah listrik dan elektronik menghemat sumber daya yang berharga.

- Bahan kemasan dapat didaur ulang. Buang kemasan dengan cara yang ramah lingkungan dan pastikan kemasan sampai ke pusat pengumpulan bahan yang dapat didaur ulang.

- Seluruh hak untuk modifikasi teknis apa pun dilindungi undang-undang.

# DATA TEKNIS

| | |
|---|---|
| **Daya: (5 level kecepatan)** | **8-30 Watt** |
| **Dimensi:** | **380 x 415 x 160 mm** |
| | **(Panjang x Tinggi x Lebar)** |
| **Berat** | **kurang lebih 4,92 kg** |
| **Pengukur waktu mati:** | **2j, 4j, 8j** |
| **Adaptor sesuai dengan peraturan UE:** | **CE/GS/ WEEE /RoHS** |

# GARANSI DUA TAHUN

Periode garansi tetap berlaku selama periode dua (2) tahun sejak tanggal pembelian. Selama periode garansi, kami akan memperbaiki dan/atau mengganti, menurut pertimbangan kami, setiap mesin dan/atau komponennya yang terbukti cacat tanpa mengenakan biaya apa pun pada Anda untuk perbaikan dan/atau penggantian mesin tersebut atau komponennya, termasuk biaya tenaga kerja terkait dengan itu, kecuali jika biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut tidak termasuk dalam garansi dua (2) tahun.

KECUALI UNTUK GARANSI YANG DISEBUTKAN DI ATAS, QNET MENYANGKAL SETIAP DAN SEMUA GARANSI TERSIRAT LAIN DAN SETIAP GARANSI KEMAMPUAN DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU TERKAIT DENGAN PRODUK UNTUK SELURUH PERIODE SETELAH GARANSI HABIS. QNET akan, atas pertimbangannya, memperbaiki atau mengganti produk yang digaransi. TIDAK akan ada kredit yang diberikan. Ganti rugi yang dijelaskan di atas adalah satu-satunya ganti rugi untuk Anda seandainya terjadi pelanggaran garansi yang disebutkan di atas

**SIAPA YANG MENDAPAT GARANSI?**

Pemilik awal peralatan QNET yang dimiliki pribadi, yang dapat menunjukkan bukti pembelian bertanggal dalam bentuk faktur atau tanda terima mendapat garansi. Garansi tidak dapat dipindahtangankan. Bukti pembelian bertanggal yang asli (salinannya perlu dikirimkan melakui faks, email, pos) sebelum mengembalikan unit. Sertakan nomor model peralatan Anda dan uraian rinci (jika bisa diketik) tentang masalah produk. Masukkan uraian dalam amplop dan tempelkan dengan selotip langsung pada AirPure 2 sebelum kotak disegel. Jangan menulis apa pun pada kotak asli atau mengubah kotak asli dengan cara apa pun.

**APA YANG TIDAK DICAKUP GARANSI INI:**

- Komponen yang normalnya membutuhkan penggantian, seperti Prafilter, Filter Karbon Aktif, Filter Udara Amezcua dan item yang dikonsumsi lainnya yang membutuhkan penggantian rutin, kecuali untuk cacat bahan atau pengerjaan.

- Kerusakan, kegagalan, kerugian, atau kemerosotan akibat keausan biasa dari penyalahgunaan, kesalahan penggunaan, kelalaian, kecelakaan, kesalahan pemasangan, penempatan dan pengoperasian, pemeliharaan yang tidak tepat, perbaikan tanpa otorisasi, pajanan ke suhu atau kondisi yang tidak wajar. Ini termasuk kerusakan yang disebabkan karena salah menggunakan minyak asiri atau pengolah air dan larutan pembersih.

- Kerusakan yang disebabkan pengemasan yang tidak memadai atau kesalahan penanganan kurir atas produk yang dikembalikan.

- Terselip atau hilangnya aksesori seperti nosel, kapsul parfum, tutup tangki air, dll.

- Biaya pengiriman dan transportasi ke dan dari semua tempat perbaikan.

- Kerugian langsung, tidak langsung, khusus, atau konsekuensial jenis apa pun, termasuk hilangnya laba atau kerugian ekonomis lainnya.

- Kerusakan akibat transportasi pada unit yang dikirimkan dari salah satu pengecer kami. Harap langsung menghubungi mereka.

Garansi ini tidak mencakup kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh atau diakibatkan dari kegagalan mematuhi spesifikasi QNETdengan saksama terkait dengan pemasangan, pengoperasian, penggunaan, pemeliharaan, atau perbaikan peralatan QNET.

airpure
Breathe Healthy

# TABLE DES MATIÈRES
# MODE D'EMPLOI


| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION DE L'APPAREIL** | **45** |
| **PREMIÈRE UTILISATION** | **46** |
| **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** | **46** |
| **PRÉSENTATION FONCTIONNELLE** | **47** |
| **NETTOYAGE DU FILTRE** | **49** |
| **RÉPARATIONS/MISE AU REBUT** | **50** |
| **DONNÉES TECHNIQUES** | **50** |
| **GARANTIE** | **51** |

1
2
FRONT


3
4
BACK
5


6


TOP
7
9
8
12
8
10
11


16
4
BACK
15
14
13

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'appareil comporte les composants principaux suivants :

1. **Purificateur**
2. **Le voyant DEL affiche la vitesse entre 1 et 5**
3. **Porte du purificateur**
4. **Bac à parfum**
5. **Prise de l'adaptateur**
6. **Adaptateur universel**
7. **Interrupteur marche/arrêt**
8. **Bouton de réglage de la puissance**
9. **Bouton du minuteur**
10. **Le voyant DEL affiche le minuteur : 2, 4 ou 8 heures**
11. **Le voyant DEL de changement de filtre**
12. **Bouton du mode nuit**
13. **Préfiltre**
14. **Filtre HPP™**
15. **Filtre à charbon actif**
16. **Filtre à air Amezcua**

# PREMIÈRE UTILISATION

1. Posez l'AirPure 2 sur une surface plate, à l'endroit voulu. Raccordez l'adaptateur (3) à une prise électrique adaptée.

2. À l'aide de vos deux mains, appuyez sur les coins supérieurs de la porte fermement et simultanément afin de l'ouvrir avec un déclic.

3. Retirez le filtre à charbon actif (15) du sac en polyéthylène avant la mise en service.

4. Pour fermer la porte, placez la porte dans la bonne position, puis appuyez sur les coins supérieurs de la porte fermement et simultanément. Vous entendrez un déclic, indiquant la fermeture correcte de la porte.

5. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (7).

6. Réglez le taux de purification (volume par heure) en appuyant sur le bouton de « réglage de la puissance » (8) (une lampe bleue pour le niveau 1, deux lampes bleues pour le niveau 2, etc.).

7. Vous pouvez régler le minuteur en fonction de vos préférences. Appuyez sur le bouton du minuteur (9) afin de choisir l'une des durées suivantes : 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Si vous ne souhaitez pas utiliser le minuteur, vous pouvez faire fonctionner le purificateur en continu (aucun voyant DEL n'est allumé). Si la lampe est trop vive (par exemple la nuit), vous pouvez diminuer l'intensité lumineuse en appuyant sur le bouton « Mode nuit » (12). Pour désactiver le mode nuit, appuyez une nouvelle fois sur le bouton.

8. Si la lampe est trop vive (par exemple la nuit), vous pouvez diminuer l'intensité lumineuse en appuyant sur le bouton « Mode nuit » (12). Pour désactiver le mode nuit, appuyez une nouvelle fois sur le bouton.

9. AirPure 2 dispose d'une fonction permettant de diffuser des parfums rafraîchissants de votre choix, et ainsi faire flotter une odeur apaisante dans toute la pièce. Il est important de noter que des quantités excessives peuvent occasionner un dysfonctionnement de l'appareil et l'endommager. Pour utiliser cette fonction, retirez le bac à parfum (6) de son support. Déposez 1 ou 2 goûtes (pas davantage) de parfum dans le récipient, puis remettez-le dans son support. Si vous souhaitez changer de parfum, vous pouvez laver le récipient de parfum et le tissu à l'eau courante.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil. Nous ne saurions être tenus responsables des pertes ou dommages résultant d'un défaut technique suite au non-respect des instructions.

- AirPure 2 est uniquement destiné à un usage domestique et non commercial. Sa qualité est susceptible de varier en fonction de la façon dont il est utilisé.
- Ne pas laisser d'enfants s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous la surveillance d'un adulte.
- Brancher le câble au courant alternatif. Tenir compte des informations relatives à la tension figurant sur l'appareil.
- Ne pas utiliser de rallonge endommagée.
- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sur des arêtes vives. Vérifier qu'il ne se coince pas.
- Ne pas sortir la fiche de la prise avec les mains mouillées ou en la tenant par le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser ce purificateur d'air à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (respecter une distance d'au moins 3 m). Poser l'appareil de sorte qu'une personne dans la baignoire ne puisse pas toucher l'appareil.
- Ne pas poser l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Ne pas exposer le cordon d'alimentation à une source de chaleur directe (par exemple une plaque chauffante chaude, des flammes nues, la semelle chaude d'un fer à repasser ou un radiateur). Protéger les cordons d'alimentation de l'huile.
- Veillez au bon positionnement de l'appareil afin de garantir une excellente stabilité pendant son fonctionnement. Assurez-vous que personne ne risque de trébucher sur le cordon d'alimentation.
- L'appareil ne résiste pas aux éclaboussures.
- Ne pas entreposer et ne pas faire fonctionner l'appareil à l'extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, entreposez-le dans un endroit sec auquel les enfants n'ont pas accès (emballez l'appareil).

# PRÉSENTATION FONCTIONNELLE

### PRÉFILTRE ANTIMICROBIEN

Le préfiltre élimine les grandes particules de poussière et les polluants présents dans l'air. Il protège ainsi le filtre secondaire d'un encrassement excessif et optimise sa fonctionnalité. Il est possible de nettoyer le préfiltre à l'aide d'un aspirateur si nécessaire. Du fait de l'usure de la matière du filtre au fil du temps, le filtre doit être remplacé après environ 2 160 heures ou tous les 6 mois.

## SYSTÈME DE FILTRE HPP™

Le filtre HPP™ constitue le cœur même du purificateur d'air. Il filtre l'air pour éliminer les virus, les bactéries, la poussière fine, le pollen, les excréments d'acariens et les moisissures présents dans la pièce. Des champs magnétiques d'une grande puissance garantissent son efficacité.

## FILTRE À CHARBON ACTIF

Le filtre à charbon actif a la capacité d'absorber les gaz qui se trouvent dans l'air (les odeurs désagréables ou la fumée du tabac), assainissant ainsi l'air. Le filtre doit être remplacé en moyenne tous les 6 mois, en fonction du niveau de contamination de l'air provoqué par les odeurs désagréables et la fumée de tabac. S'il devient évident, même avant l'écoulement des 2 160 heures d'utilisation ou de la période de 6 mois, que les odeurs désagréables ne sont plus correctement éliminées, vous avez là une indication supplémentaire sur la nécessité de remplacer le filtre.

## FILTRE À AIR AMEZCUA

Le filtre à air Amezcua est respectueux de l'environnement. Il a subi un traitement énergisant spécial en Suisse, ce qui lui confère des effets bénéfiques sur l'air respiré. L'air traité avec le filtre à air Amezcua vous apportera harmonie et énergie. Le filtre d'air Amezcua doit être remplacer chaque 24 mois.

## LE VOYANT DEL DE CHANGEMENT DE FILTRE

Celui-ci clignotera après 2 160 heures de fonctionnement. Après avoir remplacé le filtre à charbon actif et le préfiltre, appuyez pendant au moins 5 secondes sur la touche « D/T ». L'appareil est à nouveau fonctionnel.

## COMPARTIMENT À PARFUM

Il est possible de verser quelques goûtes de parfum (au maximum 1 ou 2) dans le compartiment à parfum. AirPure 2 diffusera alors votre parfum dans la pièce, créant une ambiance agréable.

**Remarque :** utilisés en excès, les parfums sont susceptibles d'agresser et d'endommager le plastique. Aussi, n'ajoutez pas plus d'1 ou 2 gouttes au tissu. En outre, n'en ajoutez pas avant que le parfum initial ne se soit entièrement dissipé. En cas de doute, lavez et séchez le compartiment à parfum et le tissu avant de les utiliser à nouveau.

## NIVEAUX DE VITESSE

AirPure 2 dispose de 5 niveaux de vitesse différents selon les applications :

| | |
|---|---|
| **Niveau 1** (Très silencieux) | Lorsque vous dormez et pendant la nuit |
| **Niveau 2** (Silencieux) | Pour les chambres à coucher ou les petites pièces |
| **Niveau 3** | Pour une utilisation continue en journée dans les petites pièces (25 $m^2$) |
| **Niveau 4** | Pour une utilisation continue en journée dans les grandes pièces (jusqu'à 50 $m^2$) |
| **Niveau 5** (vitesse élevée) | Pour une purification rapide de l'air ou lorsque l'air est fortement pollué |

**MINUTEUR**

AirPure 2 s'arrête automatiquement au bout de 2, 4 ou 8 heures, selon votre choix. La fonction minuteur est parfaitement indiquée pour purifier l'air en votre absence et bénéficier ainsi d'un air assaini à votre retour. Il est également possible d'utiliser AirPure 2 sans le minuteur. L'appareil est d'ailleurs conçu pour fonctionner en permanence.

**MODE NUIT**

De nos jours, de nombreux appareils sont équipés de voyants DEL qui ne sont pas appropriés pour une utilisation de nuit dans une chambre à coucher. En mode nuit, l'intensité lumineuse est réduite pour un confort optimal.

# NETTOYAGE DU FILTRE

Avant tout entretien et après chaque utilisation, mettez l'AirPure 2 hors tension et débranchez l'adaptateur de la prise.

Ne le plongez jamais dans l'eau (risque de court-circuit).

- Les surfaces externes doivent uniquement être nettoyées avec un chiffon humide. Laissez-les sécher ensuite.

- Il est possible de nettoyer le préfiltre avec aspirateur. Le filtre doit être changé tous les 6 mois.

- Les particules fines, les virus et les bactéries s'accumulent dans le filtre HPP™ au fil du temps. Vous devriez par conséquent nettoyer ce filtre à l'eau froide tous les deux mois. Laissez ensuite le filtre sécher en-dehors de l'appareil. Vous pouvez remettre le filtre en place lorsque vous ne voyez plus de goûtes d'eau à l'intérieur de celui-ci. Respectez scrupuleusement les instructions de nettoyage imprimées au dos du filtre HPPTM.

- Il n'est pas possible de nettoyer le filtre à charbon actif. Celui-ci doit être remplacé en respectant un délai maximal de 6 mois.

- Il est recommandé de remplacer le filtre à air Amezcua tous les 12 mois.

- Veuillez saisir la date de mise en place du filtre. Remplacez le filtre à charbon actif et le préfiltre six mois après la date enregistrée. Remplacez le filtre à air Amezcua 12 mois après la date enregistrée pour celui-ci.

# RÉPARATIONS/MISE AU REBUT

- Les réparations de tous les appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des professionnels AirPure. Les réparations inappropriées invalident la garantie. Nous n'acceptons aucune responsabilité.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou toute autre personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter les risques.

- N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou la prise sont endommagés. N'utilisez aucun objet tranchant ou abrasif, ou de produit chimique corrosif.

- AirPure 2 ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Veuillez éliminer l'AirPure 2 dans un centre de collecte de déchets approprié. La collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques économisent de précieuses ressources.

- L'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière écologique et assurez-vous qu'il est acheminé dans un centre de collecte des matières recyclables.

- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

# DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Puissance (5 niveaux de vitesse)** | 8-30 Watts |
| **Dimensions :** | 380 mm x 415 mm x 160 mm |
| | (Longueur x Hauteur x largeur) |
| **Poids** | env. 4.92 kg |
| **Minuteur d'arrêt :** | 2h, 4h, 8h |
| **L'adaptateur est conforme aux règlementations de l'UE :** | CE/GS/ WEEE /RoHS |

# GARANTIE DE DEUX ANS

La garantie est valable deux (2) ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous réparerons et/ou remplacerons, à notre discrétion, une machine et/ou la ou les pièces de cette machine qui s'avèrent être défectueuses, sans que cette réparation et/ou ce remplacement n'engendrent de frais pour vous, ni le coût de la main d'œuvre associé, sauf si le coût de cette réparation et/ou de ce remplacement n'entrent pas dans le cadre de la garantie de deux (2) ans.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE PRÉVUE CI-DESSUS, QNET EXCLUT TOUTES LES AUTRES GARANTIES IMPLICITES AINSI QUE LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER CONCERNANT LE PRODUIT PENDANT N'IMPORTE QUELLE PÉRIODE APRÈS L'EXPIRATION. QNET réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, un produit sous garantie. AUCUN crédit ne sera accordé. Les recours décrits ci-dessus sont les seuls recours à votre disposition dans le cas d'une violation de la garantie fournie ci-dessus.

**QUI EST COUVERT ?**

Le propriétaire d'origine d'un appareil QNET possédé à titre privé et qui est en mesure de fournir une preuve d'achat datée sous la forme d'une facture ou d'un reçu est couvert. La garantie n'est pas transférable. La preuve d'achat datée d'origine (une copie doit en être envoyée par fax, e-mail ou courrier) avant de retourner l'unité. Indiquez le numéro de modèle de votre appareil, ainsi qu'une description détaillée (de préférence dactylographiée) du problème rencontré avec l'article. Mettez la description dans une enveloppe et scotchez-la directement sur l'AirPure 2 avant que la boîte ne soit scellée. N'écrivez rien sur la boîte d'origine et ne la modifiez en aucune manière.

**CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :**

- Les pièces devant être changées normalement, par exemple le préfiltre, le filtre à charbon actif, le filtre à air Amezcua et les autres consommables qui doivent être régulièrement changés, sauf défaut de matériel ou d'ouvrage.
- Les dommages, pannes, pertes ou détériorations dus à une usure normale provoquée par un abus, une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident ou encore une installation, un placement et un fonctionnement erronés, un entretien inadéquat, une réparation non autorisée, l'exposition à des températures ou des conditions déraisonnables. Cela inclut les dommages provoqués par une mauvaise utilisation des huiles essentielles ou des solutions de nettoyage et de traitement de l'eau.
- Les dommages provenant d'un emballage inadéquat ou d'une mauvaise manipulation des produits retournés par le transporteur.
- Disparition ou perte d'accessoires tels que la buse, les capsules de parfum, le bouchon du réservoir d'eau, etc.
- Les frais d'expédition et de transport aller-retour du lieu d'origine au lieu de réparation.
- Les dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs, quels qu'ils soient, y compris une perte de bénéfices ou une autre perte économique.
- Les dommages survenus pendant le transport d'une unité expédiée par l'un de nos détaillants. Veuillez prendre contact avec celui-ci directement.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par ou résultant d'un manquement à respecter strictement les instructions de QNET relatives à l'installation, au fonctionnement, à l'utilisation, l'entretien ou à la réparation de l'appareil QNET.

airpure
Breathe Healthy

# СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


| | |
|---|---|
| **ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА** | **55** |
| **ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ** | **56** |
| **ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ** | **56** |
| **ПРИНЦИП РАБОТЫ** | **57** |
| **ОЧИСТКА ФИЛЬТРА** | **59** |
| **РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ** | **60** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** | **60** |
| **ГАРАНТИЯ** | **60** |

1
2
FRONT


3
4
BACK
5


6


TOP
7
9
8
12
8
10
11


16
4
BACK
15
14
13

# ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство состоит из следующих основных компонентов:

1. **Описание Устройства**
2. **Светодиодные индикаторы скорости 1-5**
3. **Дверца очистителя**
4. **Лоток для ароматизатора**
5. **Штепсельная вилка адаптера**
6. **Универсальный адаптер**
7. **Выключатель**
8. **Кнопка настройки питания**
9. **Кнопка таймера**
10. **Светодиодные индикаторы таймера на 2, 4 или 8 часов**
11. **Светодиодный индикатор замены фильтра**
12. **Кнопка ночного режима**
13. **Фильтр предварительной очистки**
14. **Фильтр HPP™**
15. **Фильтр с активированным углем**
16. **Воздушный фильтр Amezcua**

# ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1. Установите устройство AirPure 2 на ровную поверхность. Подключите адаптер (3) к подходящей розетке электропитания.

2. Плотно прижмите верхние уголки дверцы одновременно обеими руками, чтобы открыть ее.

3. Освободите фильтр с активированным углем (15) от полиэтиленовой упаковки.

4. Чтобы закрыть дверцу, установите ее в исходное положение и прижмите верхние уголки одновременно обеими руками. «Щелчок» означает, что дверца плотно закрылась.

5. Нажмите кнопку выключателя (7) на устройстве.

6. Скорость очистки воздуха (объем в час) регулируется с помощью кнопки настройки питания (8): одна синяя лампочка означает уровень 1, две синие лампочки – уровень 2 и т. д.

7. Установите таймер на необходимое время. Нажмите кнопку таймера (9) и выберите 2, 4 или 8 часов работы. Если вы не хотите использовать таймер, запустите очиститель воздуха в режиме постоянной работы (светодиодные лампочки не горят).

8. Если лампочки горят слишком ярко (например, в ночное время), нажмите кнопку ночного режима (12). Для выключения ночного режима нажмите эту кнопку еще раз.

9. AirPure 2 позволяет распылять освежающие ароматические вещества, наполняя всю комнату приятным запахом. Необходимо учитывать, что чрезмерное количество ароматизатора может вызвать неисправность и даже поломку устройства. Чтобы воспользоваться данной функцией, извлеките из устройства лоток ароматизатора (6). Добавьте в контейнер 1-2 капли ароматизирующего вещества и установите лоток на место. Чтобы заменить ароматизатор, промойте контейнер и флисовую вставку проточной водой.

# ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. QNET не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб по причине технической неисправности, возникший в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации.

- Очиститель воздуха AirPure 2 предназначен для домашнего, некоммерческого использования и качество его работы в значительной мере зависит от надлежащей эксплуатации.
- Не подпускайте к нему детей без присмотра родителей.
- Подключайте устройство к сети питания переменного тока. Принимайте во внимание допустимый уровень напряжения, указанный на устройстве.
- Не используйте поврежденные удлинители.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не проходил по острым углам и не пережимался.
- Не беритесь за штепсельную вилку или шнур питания мокрыми руками.
- Не используйте очиститель воздуха в непосредственной близости от ванны, душевой кабины или бассейна (соблюдайте дистанцию не меньше 3 м). Устройство следует устанавливать так, чтобы находящийся в ванне человек не мог случайно его задеть.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла. Не допускайте контакта устройства с источниками тепла (электроплитой, открытым огнем, горячей поверхностью утюга или обогревателем). Защищайте шнуры питания от попадания масла.
- Следите за тем, чтобы во время работы устройство находилось в устойчивом положении, и никто не мог споткнуться о шнур питания.
- Устройство не защищено от брызг.
- Не храните и не запускайте устройство на улице.
- Неиспользуемое устройство храните в сухом месте, недоступном для детей (в упаковке).

# ПРИНЦИП РАБОТЫ

## АНТИМИКРОБНЫЙ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли и загрязняющих веществ, защищая вторичный фильтр от засорения и оптимизируя его работу. При необходимости фильтр предварительной очистки можно очистить пылесосом. Поскольку фильтрующий материал со временем изнашивается, фильтр необходимо заменять примерно через каждые 2160 часов или 6 месяцев работы.

## ФИЛЬТР HPP™

Фильтр HPP™ – основной компонент очистителя. Он задерживает содержащиеся в воздухе вирусы, бактерии, мелкую пыль, пыльцу, выделения пылевых клещей и плесневые грибки. Высокая эффективность работы фильтра обусловлена применением мощных магнитных полей.

## ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Фильтр с активированным углем поглощает взвешенные в воздухе газы (неприятные запахи и табачный дым). Фильтр меняется примерно раз в полгода в зависимости от степени загрязнения воздуха неприятными запахами и табачным дымом. Если фильтр не справляется с удалением неприятных запахов, его необходимо заменить, даже если он использовался меньше 2160 часов или 6 месяцев.

## ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР AMEZCUA

Воздушный фильтр Amezcua – это экологически безопасный фильтр, повышающий качество воздуха для дыхания за счет специальной энергетической обработки в Швейцарии. Воздух, прошедший через воздушный фильтр Amezcua, гармонизирует и заряжает вас энергией. Воздушный фильтр Amezcua нужно менять каждые 24 месяца.

## СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

Индикатор начинает мигать после 2160 часов работы устройства. Заменив фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки, нажмите и удерживайте кнопку D/T не менее 5 секунд. После этого устройство можно будет использовать снова.

## ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ АРОМАТИЗАТОРА

В отделение для ароматизатора можно добавить 1-2 капли ароматизирующего вещества. AirPure 2 будет распространять аромат по комнате, создавая приятную атмосферу.

**Помните, что чрезмерное** количество ароматизатора может вызвать повреждение пластика. Не добавляйте больше 1-2 капель ароматизирующего вещества и не подливайте ароматизатор, пока предыдущая порция не будет использована. Если сомневаетесь, перед добавлением ароматизирующего вещества промойте флисовую вставку и отсек для ароматизатора.

## УРОВНИ СКОРОСТИ

AirPure 2 предлагает пять уровней скоростей для различных способов применения устройства:

| | |
|---|---|
| **УРОВЕНЬ 1** (очень тихий): | для сна и ночного времени. |
| **УРОВЕНЬ 2** (тихий): | для спален и небольших помещений. |
| **УРОВЕНЬ 3** | для постоянного использования в дневное время в небольших помещениях (до 25 м$^2$) |
| **УРОВЕНЬ 4** | для постоянного использования в дневное время в больших помещениях (до 50 м$^2$) |
| **УРОВЕНЬ 5** (высокая скорость): | для быстрой очистки и в случае сильного загрязнения воздуха. |

### ТАЙМЕР

AirPure 2 выключается автоматически через два, четыре или восемь часов в соответствии с выбранной настройкой. Функция таймера идеально подходит для очистки воздуха в ваше отсутствие. AirPure 2 можно использовать и без таймера, в режиме постоянной работы.

### НОЧНОЙ РЕЖИМ

Многие современные устройства оснащены светодиодными индикаторами, не подходящими для использования в спальне в ночное время. В ночном режиме яркость светодиодов уменьшается до приятного уровня.

# ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Перед любыми работами по обслуживанию и после каждого использования выключайте устройство AirPure 2 и вынимайте вилку из розетки.

Не погружайте устройство в воду (существует риск короткого замыкания).

- Протирайте внешние поверхности влажной салфеткой и оставляйте их высохнуть естественным образом.

- Фильтр предварительной очистки можно очистить пылесосом. Фильтр необходимо менять не реже, чем раз в 6 месяцев.

- С течением времени в фильтре HPP™ скапливаются мелкие частицы пыли, вирусы и бактерии. Поэтому не реже чем раз в 2 месяца промывайте фильтр проточной водой. После этого он должен полностью высохнуть на воздухе. Вставлять фильтр в устройство можно только тогда, когда внутри него не останется видимых капель воды. Строго соблюдайте инструкции по очистке, приведенные на обороте фильтра HPP™.

- Фильтр с активированным углем очистке не подлежит. Его необходимо менять не реже, чем раз в 6 месяцев.

- Воздушный фильтр Amezcua рекомендуется менять каждые 12 месяцев.

- Запишите дату установки фильтра. Замените фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки через 6 месяцев после записанной даты. Через 12 месяцев после записанной даты установки замените воздушный фильтр Amezcua.

# РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Ремонт электроприборов (включая замену шнура питания) должны выполнять только специалисты AirPure. Неавторизованный ремонт ведет к аннулированию гарантии и освобождает компанию от какой-либо ответственности.
- Поврежденный шнур питания заменяется производителем, его сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами.
- Не используйте устройство в случае повреждения штепсельной вилки. Не используйте острые и абразивные предметы, а также коррозионные химические вещества.
- AirPure 2 не подлежит утилизации с бытовым мусором. Устройство необходимо сдать в соответствующий пункт сбора и переработки отходов. Сбор и утилизация отработанного электрического и электронного оборудования экономит ценные ресурсы.
- Упаковочный материал пригоден для вторичного использования. Утилизируйте упаковку без вреда для окружающей среды, сдав ее в пункт приема вторсырья.
- Все права на технические модификации защищены.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Мощность: (5 уровней скорости)** | 8-30 Вт |
| **Размеры:** | 380 mm x 415 mm x 160 mm |
| | (длина x высота x ширина) |
| **Масса** | ок. 4,92 кг |
| **Таймер выключения:** | 2, 4, 8 часов |
| **Соответствие адаптера нормам ЕС:** | CE/GS/ WEEE /RoHS |

# ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия действует в течение 2 (двух) лет со дня покупки. В течение гарантийного периода мы обязуемся отремонтировать и (или) заменить (по своему усмотрению) любое неисправное устройство и (или) его детали без оплаты ремонта и (или) замены устройства или детали, включая необходимую для этого работу, с вашей стороны при условии, что такой ремонт и (или) замена выполняются в течение срока действия двухлетней гарантии.

КОМПАНИЯ QNET НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО ВИДА ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, КРОМЕ ОПИСАННОЙ ВЫШЕ ГАРАНТИИ, В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТА СВЕРХ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА. QNET обязуется выполнить, по своему усмотрению, ремонт или замену изделия по гарантии. Стоимость продукта НЕ возвращается. В случае нарушения описанной выше гарантии ваши средства правовой защиты ограничиваются описанными выше.

## КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия распространяется на исходного владельца электроприбора QNET, находящегося в частной собственности, если такой владелец может представить датированный документ о покупке в виде чека или квитанции. Переуступке гарантия не подлежит. Перед возвратом устройства необходимо представить оригинал датированного документа о покупке (или отправить его копию по факсу, электронной или обычной почте). В заявке следует указать номер модели и подробно описать (предпочтительно в печатной форме) проблему с устройством. Вложите описание в конверт, прикрепите его к AirPure 2 клейкой лентой и упакуйте устройство в коробку. Ничего не пишите на оригинальной коробке и не вносите в нее никаких изменений.

## ЧТО НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЮ

- Заменяемые компоненты: фильтр предварительной очистки, фильтр с активированным углем, воздушный фильтр Amezcua и другие расходные материалы, требующие регулярной замены, кроме случаев существенного брака и производственных дефектов.

- Повреждение, отказ или ухудшение работы вследствие естественного износа или поломки в результате неправильного использования, халатности, несчастного случая, неправильной сборки, замены, эксплуатации и обслуживания, неавторизованного ремонта, воздействия экстремальных температур или условий. Сюда входят повреждения, вызванные неправильным применением эфирных масел, а также моющих растворов и средств для очистки воды.

- Повреждения, вызванные неправильной упаковкой или грубым обращением при возврате продуктов.

- Неправильная установка или утеря вспомогательных принадлежностей, включая насадку, отсек для ароматизатора, крышку резервуара для воды и т. д.

- Расходы на доставку к месту ремонта и обратно.

- Непрямой, косвенный и случайный ущерб, включая упущенную прибыль или иные экономические убытки.

- Повреждение устройства при транспортировке от одного из наших розничных продавцов. В этом случае обращайтесь непосредственно к продавцу.

Данная гарантия не покрывает повреждения и дефекты, вызванные несоблюдением технических требований QNET в отношении установки, эксплуатации, использования, обслуживания и ремонта электроприбора QNET.

airpure
Breathe Healthy

# İÇİNDEKİLER
# KULLANIM KILAVUZU


| | |
|---|---|
| **CİHAZIN TANITIMI** | **5** |
| **İLK KULLANIM** | **6** |
| **ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI** | **6** |
| **İŞLEVSEL GENEL BAKIŞ** | **7** |
| **FİLTRE TEMİZLİĞİ** | **9** |
| **TAMİR/BAKIM** | **10** |
| **TEKNİK BİLGİ** | **10** |
| **GARANTİ** | **11** |


1
2
ÖN
3
4
ARKA
5
6
16
4
ARKA
15
14
ÜST
7
9
8
12
8
10
11
13

# CİHAZIN TANITIMI

Cihaz aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır :

1. **Arıtıcı**
2. **1-5 seviye aralığındaki fan hızı için LED göstergesi**
3. **Arıtıcı girişi**
4. **Parfüm haznesi**
5. **Adaptör prizi**
6. **Çok Amaçlı adaptör**
7. **Açma/Kapama düğmesi**
8. **Güç Ayarı düğmesi**
9. **Zamanlama düğmesi**
10. **2,4 ve 8 saatlik zamanlama LED göstergesi**
11. **Filtre değiştirme LED göstergesi**
12. **D/T düğmesi**
13. **Antimikrobik Ön Filtre**
14. **HPP™ Filtresi**
15. **Aktif  Karbon Filtre**
16. **Amezcua Hava Filtresi**

# İLK KULLANIM

1. İstenilen düz bir alana Airpure 2'yi yerleştirin; adaptörü (6) uygun bir elektrikli prize takın.

2. Açmak için iki elinizi aynı anda kullanarak girişin üst köşelerine bastırın.

3. Çalıştırmadan önce Aktif Karbon Filtreyi polietilen torbadan çıkartın.

4. Kapatmak için, girişi normal pozisyonuna getirdikten sonra iki elinizi aynı anda kullanarak girşin üst köşelerine bastırın. Düzgün bir şekilde kapandığında bir 'tık' sesi işiteceksiniz.

5. On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırın(7).

6. ''Güç Ayarı" düğmesine basarak arıtma oranını (saat başı hacim) ayarlayın.(8) (seviye 1 için 1 mavi lamba,seviye 2 için iki mavi lamba vb..)

7. Zamanlayıcıyı kendi tercihinize gore ayarlayabilirsiniz."Zamanlayıcı" düğmesine basarak 2 saatlik, 4 saatlik ya da 8 saatlik periyodlardan birini seçiniz. Eğer zamanlayıcıyı kullanmak istemezseniz, hava arıtıcıyı sürekli aktif modda ( hiç Led lambası yanmayacaktır) çalıştırabilirsiniz.

8. Eğer lamba çok parlak ise (geceleri örneğin), D/T düğmesine (12) basarak ışık yoğunluğunu azaltabilirsiniz. Bir kez düğmeye bastığınızda, gece modu kapanacaktır.

9. AirPure 2 odayı tamamen yatıştırıcı kokusuyla doldurarak, seçtiğiniz ferahlayıcı kokuyu odaya yayar. Aşırı miktardaki kullanımların makine arızası ya da hasarlarına sebep olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bu özelliği kullanmak için, parfüm teknesini (4) yuvasından çıkartın. Bölmenin içerisine en fazla 1-2 damla parfüm koyarak, tekrar yuvasına yerleştirin. Parfüm bölmesini akmakta olan bir suyun altında yıkayabilirsiniz.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

- Cihazı kullanmadan once kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Talimatlara uymamaktan kaynaklanan herhangi bir teknik hatadan meydana gelebilecek herhangi bir zarar ya da hasar durumunda, sorumluluk tarafımızca kabul edilmeyecektir.

- AirPure 2 yalnızca evde kullanıma uygun olup; ticari kullanıma uygun değildir. Ayrıca kullanım kalitesi nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilmektedir.

- Yetişkin gözetiminde olmadığı takdirde, çocuklardan uzak tutunuz.
- Kabloyu alternatif akıma bağlayın. Cihazın üzerinde verilen voltaj bilgilerini gözlemleyiniz.
- Hasarlı uzatma kabloları kullanmayınız.
- Uzatma kablosunu keskin kenarlar üzerinde kullanmayıp; bir yere takılmadığından emin olunuz.
- Fişi prizden ıslak ellerle ya da güç kablosunun üzerinden tutarak çekmeyin.
- AirPure 2'yi bir küvet, duş ya da yüzme havuzu yakınlarında kullanmayınız (en az 3m. mesafe gözetin) Cihazı küvet, duş ya da yüzme havuzundaki bir kişinin dokunamayacğı mesafeye yerleştirin.
- Cihazı bir ısı kaynağının yakınlarına bırakmayınız. Güç kablosunu doğrudan ısıya maruz bırakmayınız.(ısıtmalı sıcak levha, açık alev, sıcak demir tabakaları ya da ısıtıcılar vb..) Güç kablolarını yağa temastan koruyunuz.
- Cihazın yüksek verimlilikte çalışma gösterebilmesi için düzgünce yerleştirilmiş olması gerekir. Ayrıca kimsenin güç kablosuna takılıp düşmeyeceğinden emin olunuz.
- Cihaz sıçrama-korumalı değildir.
- Cihazı açık havada muhafaza etmeyiniz; çalıştırmayınız.
- Kullanmadığınız durumlarda cihazı paketleyip; çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
- AirPure 2 gözetim altında ya da güvenlikleri açısından sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili açık talimatların verilmediği durumlarda, fiziksel, duygusal ya da zihinsel yetenek ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olunması için gözetim altında tutulmalıdır.

# İŞLEVSEL GENEL BAKIŞ

### ANTİMİKROBİK ÖN FİLTRE

Antimikrobik ön filtre büyük toz parçacıklarını ve kirleticileri havadan temizler. Bu yüzden ikinci filtreyi aşırı kirlenmeden korumak cihazın fonksyonunu arttıracaktır. Ön filtre gerektiğinde vakumlu temizleyici ile temizlenebilir. Filtre materyali zamanla eskir; filtrenin yaklaşık olarak 2,160 saat ya da 6 aylık aralıklarla değiştirilmesi gerekir.

## HPP™ FİLTRE SİSTEMİ

HPP™ Filtresi hava arındırıcının kalbidir; virüs, bakteri, ince toz, polen, mayt salgıları ve küfleri havadan filtreler. Son derece güçlü manyetik alanların kullanımıyla, yüksek verimlilik sağlanmıştır.

## AKTİF KARBON FİLTRE

Aktif karbon filtre havada uçuşan ( hoş olmayan kokular ya da tütün dumanı) gazları emer ve onları hava bileşiminden ayırır. Filtrenin hoş olmayan koku ve tütün dumanı sebebiyle olan kirlilik seviyesine bağlı olarak, yaklaşık olarak 6 aylık aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Ancak 2,160 saat ya da 6 aylık periyod öncesinde de hoş olmayan kokuların yeterli seviyede giderilmediği durumlarda filtrenin değiştirilmesi gerekir.

## AMEZCUA HAVA FİLTRESİ

Amezcua Hava Filtresi İsviçre'de özel enerjilendirme işleminden geçirilemiş; hava solumada olumlu etkiler yaratan çevre dostu bir filtredir. AmezcuaHava Filtresi' nden geçen hava, daha dengeli ve enerjik bir yapıya kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Amescua Hava Filtresinin her 24 ayda bir değiştirilmesi gerekir.

## LED-FILTRESİ DEĞİŞİM GÖSTERGESİ

Gösterge 2,160 saatlik çalışmadan sonra yanıp sönecektir. Aktif Karbon Filtreyi ve filtreyi değiştirdikten sonra D/T düğmesine(12) en az 5 saniye basınız; cihaz tekrar kullanıma hazır olacaktır.

## PARFÜM BÖLÜMÜ

Birkaç damla parfüm(maksimum1-2 damla) parfüm bölümüne koyulabilir. Airpure 2 hoş bir ambiyans yaratarak parfümü odaya yayacaktır.

**Lütfen dikkat:** Aşırı kullanım durumunda parfüm plastiğe zarar verebilir. Bu yüzden 1-2 damladan fazla parfüm kullanmayınız ve ilave edilen parfüm tamamen tükenene kadar yenisini eklemeyiniz. Eğer emin olamazsanız lütfen bir sonraki kullanımdan önce parfüm bölümünü yıkayıp kurulayın.

## HIZ SEVİYELERİ

AirPure 2 farklı uygulamalar için 5 farklı seviyeye sahiptir:

| | |
|---|---|
| **Seviye 1** (Çok sessiz) | Uyku ve gece esnasında |
| **Seviye 2** (Sessiz) | Yatak odası ya da daha küçük odalar için |
| **Seviye 3** | Daha küçük odalardaki sürekli kullanım için (25 $m^2$) |
| **Seviye 4** | Daha geniş odalardaki sürekli kullanım için (50 $m^2$'ye kadar) |
| **Seviye 5** (Yüksek hız) | Çok kirli hava ya da hızlı arındırma için |

**ZAMANLAYICI**

AirPure-2 tercihinize göre 2, 4 ya da 8 saat sonra otomatik olarak kapanır. Zamanlama fonksiyonu evde olmadığınız ancak yokluğunuzda da temiz hava olmasını istediğiniz durumlarda arındırma için idealdir. Airpure 2 aynı zamanda zamanlama yapmadan ve sürekli çalıştırma için de uygundur.

**GECE MODU**

Günümüzde birçok cihaz gece kullanımına uygun olmayan LED ışıklar barındırır. Gece modundayken, ışık yoğunluğu makul bir seviyeye azaltılır.

# FİLTRE TEMİZLİĞİ

Herhangi bir bakım çalışmasından önce ya da her kullanımdan sonra Airpure 2'yi kapatıp, adaptörü prizden çıkarınız.

Üniteyi asla suya sokmayınız (kısa devre tehlikesi)

- Dış yüzeyler yalnızca nemli bir bezle silinip, kurumaya bırakılmalıdır.
- Antimikrobiyal Ön Filtre vakumlu bir temizleyiciyle temizlenebilir. Filtrenin 6 aylık aralıklarda değiştirilmesi gerekir.
- Küçük parçacıklar, virüsler ve bakteriler zamanla HPP™ Filtre içerisinde birikirler. Bu yüzden filtreyi 2 aylık aralıklarla soğuk suyun altında yıkamanız gerekir. Filtre daha sonra cihazın dışında kurumaya bırakılır. İçerisinde hiç su damlası kalmadığında filtreyi tekrar yerleştirebilirsiniz. HPPTM Filtre'nin arka yüzeyinde belirtilmiş olan temizleme talimatlarını itinayla takip ediniz.
- Aktif Karbon Filtre temizlenemez; en fazla 6 aylık aralıklarla değiştirilmesi gerekir.
- Amezcua Hava Filtresinin her 12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
- Lütfen filtre montaj tarihini not ediniz. Kaydedilen tarihten 6 ay sonra Aktif Karbon Filtre ve Antimikrobik Filtreyi, 12 ay sonra da Amezcua Filtreyi değiştirin.

# TAMİR/DÜZELTMELER

- Tüm elektrikli cihazların tamiri(güç kablosunun değişimini de içeren) yalnızca Airpure uzmanları tarafından yapılabilir. Uygunsuz tamir yürütülmesi garantiyi hükümsüz kılar; hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

- Eğer güç kablosu hasar görürse, tehlikelerden kaçınmak için üretici, hizmet sorumlusu ya da benzer nitelikte kişiler tarafından değişimi yapılmalıdır.

- Eğer kablo ya da fiş hasarlı ise cihazı asla çalıştırmayın. Herhangi bir keskin, aşınma önleyici ya da aşındırıcı kimyasal obje kullanmayın.
- AirPure 2 evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Uygun atık toplama merkezlerine atın. Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü değerli kaynakların tasarrufunu sağlar.

- Ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür. Ambalaj malzemesinin çevre dostu yöntemlerle atıldığından ve geri dönüşümlü malzeme toplama merkezine ulaştırıldığından emin olunuz.

- Herhangi bir teknik değişiklik için tüm hakları saklıdır.

# TEKNİK BİLGİ

| | |
|---|---|
| **Güç: (5 hız s eviyesi):** | 8-30 W. |
| **Boyutlar:** | 380 mm x 415 mm x 160 mm |
| | (Boy x Yükseklik x Genişlik) |
| **Ağırlık:** | ca.4.92 kg |
| **Kapatma zamanlayıcısı:** | 2 saat, 4 saat, 8 saat |
| **Adaptör AB yönetmeliklerine uygundur:** | CE/GS/ WEEE /RoHS |

# GARANTİ

Garanti süresi teslim alım tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir. Garanti süresi boyunca, herhangi bir makine ve/veya parçalarının söz konusu tamiri ve/veya değişimi; aynı zamanda ilgili işçilik maliyeti de dahil olmak üzere, iki (2 )yıllık garanti süresinin aşılmadığı durumlarda sizden herhangi bir maliyet talep edilmeksizin, bizim takdirimizdedir.

YUKARIDA SUNULAN GARANTİ KAPSAMININ HARİCİNDE, QNET PROMOSYON PAZARLAMA VE TURİZM LTD.ŞTİ, GARANTİ SÜRESİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA ÜRÜNE İSTİNADEN ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN BELİRTİLEN GARANTİ VEYA TACİRİ YA DA UYGUNLUĞU HUSUSUNDA SORUMLULUĞU KABUL ETMEZ. QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd Şti. garanti kapmsamındaki bir ürünün tamiri veya değişimini kendi takdirine bağlı olarak yapacaktır. Para iadesi söz konusu değildir. Yukarıda bahsi geçen gerekililikler yukarıda bahsi geçen garanti ihlali durumunda sizin faydalanacağınız gerekliliklerdir.

**KİMİ KAPSAR?**

Teslim alma tarihli, kanıtı sağlanabilir bir fatura ya da makbuzu olan, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd Şti. ürününün gerçek sahibini kapsar. Garanti devredilemez. Teslim alımı belgeleyen orijinal tarihli belgenin (bir kopyasının (faks, e mail ya da mail yoluyla) cihaz üniteye gelmeden önce gönderilmesi gerekir. Cihazınıza ait model numarasını ve cihazdaki problemle ilgili detaylı bir açıklama ekleyiniz. Kutuyu kapatmadan önce açıklamanızı bir zarfa koyup; doğrudan Airpure 2 'ye bantlayın. Orijinal kutunun üzerine hiçbirşey yazmayınız veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayınız.

**GARANTİ NEYİ KAPSAMAZ:**

- Antimikrobiyal Ön Filtre, Aktif Karbon Filtre gibi düzenli olarak değiştirilmesi gereken kısımlar ve malzeme ya da işçilik hatalarının dışında kalan diğer tüketim maddeleri.
- Normal yıpranma ve istismar kaynaklı yıpranma, yanlış kullanım, ihmal, kaza, hatalı kurulum, yerleştirme ya da çalıştırma, uygunsuz bakım, yetkisiz onarım, makul olmayan sıcaklıklara ya da koşullara maruz bırakmanın yanı sıra gerekli yağın, su işleminin ya da temizleme solüsyonunun yanlış kullanımı.
- İade edilen ürünlerin yetersiz ambalajlanması ya da yanlış taşıyıcı ele bırakılmasından kaynaklanan hasar
- Ağızlık, parfüm kapsülü, su depasou kapağı gibi aksesuarların yanlış yerleştirilmesi ya da kaybedilmesi vb..
- Herhangi bir yere ya da herhangi bir yerden onarım için nakliye ve taşıma maliyetleri
- Kar kaybı veya diğer ekonomik kayıpları da içeren doğrudan, dolaylı ya da bunlara bağlı olan hasarlar
- Perakendecilerimizden birinden diğerine nakliyesi yapılan birimin ulaştırma hasarı. Lütfen onlarla doğrudan irtibata geçiniz.

Bu Garanti QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd Şti' nin kurulum, çalıştırma, kullanım, bakım ya da QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd Şti ürününün onarımı hususunda belirlediği şartnamelere itina ile uyulma ihmalinden kaynaklı hasarları ya da bozulmaları kapsamaz.

airpure
Breathe Healthy

**QNet Ltd**
Unit G-L, 21/F, MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong
Kowloon East, Hong Kong
Tel: +852 2263 9000
Fax: +852 2827 1833
Email: global.support@qnet.net

**www.qnet.net or www.air-pure.net**

Copyright © QNet Ltd / 2014. All rights reserved.

Copyrights and/or other intellectual property rights on all designs, graphics, logos, images, photos, texts, trade names, trademarks, etc., in this publication are reserved. The reproduction, transmission, or modification of any part of the contents of this publication is strictly prohibited.

Exclusively available from QNET